



EB 80 10-Link 64 OUT MANUALE D'USO EB 80 10-Link 64 OUT USER MANUAL

I

EN

INDICE

IMPIEGO AMMESSO	PAG.	4
DESTINATARI	PAG.	4
1. INSTALLAZIONE	PAG.	4
1.1 INDICAZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE	PAG.	4
1.2 ELEMENTI ELETTRICI DI CONNESSIONE E SEGNALAZIONE	PAG.	4
1.3 COLLEGAMENTI ELETTRICI: PIEDINATURA CONNETTORE M12 5 POLI COD. A	PAG.	4
1.3.1 Tensione di alimentazione	PAG.	5
1.3.2 Corrente assorbita	PAG.	6
2. MESSA IN SERVIZIO	PAG.	7
2.1 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA EB 80	PAG.	7
2.2 OCCUPAZIONE DEGLI INDIRIZZI	PAG.	7
2.2.1 Assegnazione dei bit di dati alle uscite delle basi per elettrovalvole	PAG.	8
2.2.2 Indirizzi di uscita degli elettropiloti, esempi	PAG.	8
2.3 REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE	PAG.	8
2.3.1 Assegnazione dei byte di dati di ingresso	PAG.	8
2.4 CONNESSIONI AL SISTEMA EB 80 IO-Link	PAG.	8
2.5 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA EB 80 IN UNA RETE IO-Link	PAG.	9
2.5.1 Esempio di Contigurazione con TIA Portal	PAG.	9
3. CARATTERISTICHE DEL REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE	PAG.	
3.1 COLLEGAMENTO PNEUMATICO	PAG.	11
3.2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	PAG.	12
3.2.1 Schema funzionale	PAG.	12
4. IMPOSTAZIONI	PAG.	13
4. I DISPLAY	PAG.	13
	PAG.	13
4.1.2 UNITA DI MISURA	PAG.	13
4.1.3 CONTRASTO - La tunzione è disponibile solo da tastiera	PAG.	13
	PAG.	13
4.2.1 INGRESSO	PAG.	13
4.2.2 BANDA MORIA	PAG.	14
	PAG.	14
4.2.4 MINIMA PRESSIONE	PAG.	14
	PAG.	14
4.2.6 SET PUNTO ZERO (COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA) - La funzione e disponibile solo da fastiera	PAG.	14
4.3 DEBUG - La funzione e aisponibile solo da fastiera	PAG.	15
4.4 PASSYVORD - La funzione e aisponibile solo da fastiera	PAG.	13
	PAG.	10
4.5.1 CONFIGURATIONE PRESSOSIAIO (P)	PAG.	14
4.3.2 KIELKIMELINIO JELI (3)	PAG.	17
5.1 Installazione sonza l'utilizza del file di configurazione IODD "MetalWork-EB80IO-64"	PAG.	10
5.1.1 Exemple di configurazione con un Gateway Profinet/Master 10 Link SICK	PAG	10
5.1.2 Flanco Parametri	PAG	20
5.1.3 Elenco Parametri Regolatore proporzionale di pressione	PAG	21
6 ACCESSORI	PAG	22
6.1. INTERMEDIO - M. CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SUPPLEMENTARE	PAG	22
6.2 CAVO ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALISILIARIA – EXTRA POWER SLIPPLY	PAG	22
6.3 CONNESSIONE ELETTRICA ADDIZIONALE - FOAD	PAG.	22
6.3.1 Elementi elettrici di connessione e segnalazione	PAG.	23
6.3.1.1 Collegamenti elettrici: piedinatura connettore M8 per l'alimentazione della Connessione elettrica Addizionale	PAG.	23
6.3.2 Indirizzamento della Connessione elettrica Addizionale - EOAD	PAG.	23
7. DIAGNOSTICA	PAG.	24
7.1 DIAGNOSTICA DEL NODO IO-Link	PAG.	24
7.2 DIAGNOSTICA DEL SISTEMA EB 80 – CONNESSIONE ELETTRICA	PAG.	24
7.3 DIAGNOSTICA DEL SISTEMA EB 80 – BASE VALVOLE	PAG.	25
7.4 DIAGNOSTICA DEL SISTEMA EB 80 – CONNESSIONE ELETTRICA ADDIZIONALE	PAG.	25
7.5 DIAGNOSTICA DEL REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE	PAG.	26
7.5.1 Led di interfaccia	PAG.	26
7.5.2 Guida alla ricerca dei guasti	PAG.	26
7.5.3 Descrizione allarmi	PAG.	26
8. LIMITI DI CONFIGURAZIONE	PAG.	27
9. DIAGNOSTICA 14.0	PAG.	28
9.1 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI EB 80 14.0	PAG.	28



9.2 ELENCO PARAMETRI	PAG.	28
9.3 ESEMPIO DI VISUALIZZAZIONE IN SIEMENS S7PCT	PAG.	29
10. DATI TECNICI	PAG.	31
10.1 CONNESSIONE ELETTRICA IO-Link	PAG.	31
10.2 REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE	PAG.	31

IMPIEGO AMMESSO

La Connessione Elettrica IO-Link consente il collegamento del sistema EB 80 ad un Master IO-Link. Conforme alle specifiche IO-Link offre funzioni di diagnostica ed è disponibile nella configurazione fino a 64 Out per elettro piloti e fino a 6 Regolatori proporzionali di pressione. Supporta la comunicazione COM3, secondo la specifica V1.1.

Utilizzare il Sistema EB 80 IO-Link solo nel seguente modo:

- Per gli usi consentiti in ambito industriale;
- Sistemi completamente assemblati e in perfette condizioni;
- Osservare i valori limite specificati per dati elettrici, pressioni e temperature;
- Per l'alimentazione utilizzare esclusivamente alimentatori a norma IEC 742/EN60742/VDE0551 con resistenza minima di isolamento di 4kV (PELV).

DESTINATARI

Il manuale è rivolto esclusivamente ad esperti qualificati nelle tecnologie di controllo e automazione che abbiano esperienza nelle operazioni di installazione, messa in servizio, programmazione e diagnostica di controllori a logica programmabile (PLC) e sistemi Bus di Campo.

1. INSTALLAZIONE

1.1 INDICAZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

Onde evitare movimenti incontrollati o danni funzionali, prima di iniziare qualsiasi intervento di installazione o manutenzione scollegare:

- Alimentazione dell'aria compressa;
- Alimentazione elettrica dell'elettronica di controllo e delle elettrovalvole / uscite.

1.2 ELEMENTI ELETTRICI DI CONNESSIONE E SEGNALAZIONE



1.3 COLLEGAMENTI ELETTRICI: PIEDINATURA CONNETTORE M12 5 POLI COD. A

L'alimentazione ed il comando delle elettrovalvole dell'isola, si effettuano attraverso un connettore M12 5 poli cod. A, che deve essere opportunamente connesso ad un Master IO-Link.

L'alimentazione è fornita direttamente dal Master. È possibile utilizzare una alimentazione ausiliaria per le valvole, nel caso in cui il Master non abbia sufficiente potenza o sia necessario sezionare l'alimentazione delle valvole attraverso un circuito di potenza. La mancanza di alimentazione ausiliaria viene segnalata dal lampeggio contemporaneo di tutti i Led delle elettrovalvole. Il guasto viene segnalato tramite il byte di stato al Master, che deve provvedere ad una adeguata gestione dell'allarme.

Pin	Segnale	Descrizione Port Class A	Descrizione Port Class B	Colore conduttore
1	L+	+24VDC Alimentazione	+24VDC Alimentazione logica	Marrone
2	2L+	/	+24VDC Alimentazione ausiliaria valvole	Bianco
3	L-	0VDC Alimentazione	0VDC Alimentazione logica	Blu
4	C/Q	Comunicazione IO-Link	Comunicazione IO-Link	Nero
5	2L-	/	0VDC Alimentazione ausiliaria valvole	Grigio



Disattivare la tensione prima di inserire o disinserire il connettore (pericolo di danni funzionali) Utilizzare solamente unità di valvole completamente assemblate. Per l'alimentazione utilizzare esclusivamente alimentatori a norma IEC 742/EN60742/VDE0551 con resistenza minima di isolamento di 4kV (PELV).

1.3.1 Tensione di alimentazione

La tensione di alimentazione IO-Link , conformemente alle specifiche, è compresa tra 18VDC e 30VDC. La tensione ausiliaria valvole consentita utilizzando il collegamento Port Class B, ha un range di ampio, da 12VDC -10% a 24VDC +30% (min 10.8, max 31.2).

Una tensione maggiore di 32VDC danneggia irreparabilmente il sistema.

CADUTA DI TENSIONE DEL SISTEMA

La caduta di tensione dipende dalla corrente massima assorbita dal sistema e dalla lunghezza del cavo di connessione al sistema. In un sistema alimentato a 24VDC con lunghezze del cavo fino a 20 m non è necessario tenere conto delle cadute di tensione. In un sistema alimentato a 12VDC, si deve garantire che la tensione fornita sia sufficiente per il corretto funzionamento. È necessario tenere conto delle cadute di tensione dovute al numero di elettrovalvole attive, al numero di valvole comandate simultaneamente e alla lunghezza del cavo. La tensione reale che arriva agli elettropiloti deve essere almeno 10.8VDC. Riportiamo qui in sintesi l'algoritmo per la verifica.

Corrente massima: I max $[A] = N^{\circ}$ elettropiloti comandati simultaneamente x 3.2 + N° elettropiloti attivi x 0.3

VDC

Caduta di tensione del cavo di alimentazione M8: $\Delta V = Imax [A] \times Rs [0.067\Omega/m] \times 2L [m]$ Ove Rs è la resistenza del cavo ed L la sua lunghezza.

La tensione all'ingresso del cavo, Vin deve essere almeno pari a 10.8VDC + ΔV

Esempio:

Tensione di alimentazione 12VDC, cavo lungo 5 m, si attivano contemporaneamente 3 piloti mentre altri 10 sono già attivi:

 $I \max = \frac{3x3.2 + 10x0.3}{12} = 1.05 \text{ A}$

 $\Delta V = (1.05 \times 0.067 \times 2x5) = 0.70 \text{ VDC}$

Perciò all'alimentatore serve una tensione maggiore o uguale a 10.8 + 0.7 = 11.5 VDC Vin =12 VDC > 11.5 --> OK

1.3.2 Corrente assorbita Il controllo delle elettrovalvole avviene attraverso una scheda elettronica dotata di microprocessore.

Per garantire un azionamento sicuro della valvola e ridurre il consumo energetico, il comando è di tipo "speed up", cioè all'elettropilota vengono forniti 3W per 15 millisecondi e successivamente la potenza viene ridotta gradualmente a 0.3W. Il microprocessore attraverso un comando PWM regola la corrente circolante nella bobina, che rimane costante indipendentemente dalla tensione di alimentazione e dalla temperatura,

mantenendo di conseguenza inalterato il campo magnetico generato dall'elettropilota. Per dimensionare correttamente l'alimentazione del sistema si deve tener conto di quante valvole dovranno essere comandate simultaneamente* e quante sono già attive.

*Per comando simultaneo si intende l'attivazione di tutti gli elettropiloti che hanno tra loro una differenza temporale minore di 15 millisecondi.



T1 = P1 + P2 + P3 = 3 elettropiloti simultanei T2 = P2 + P3= 2 elettropiloti simultanei

Alla corrente risultante deve essere aggiunto il consumo del terminale elettrico bus di campo uguale a 30 mA.

Tabella riassuntiva	Potenza totale assorbita durante lo Speed up	3.2 W
	Potenza totale assorbita durante la fase di mantenimento	0.3 W
	Potenza del terminale elettrico IO-Link	0.7 W

La corrente massima per il comando delle elettrovalvole, erogabile dal terminale connessione elettrica IO-Link è 4 A. Nel caso in cui il Master non sia in grado di erogare la corrente richiesta, è necessaria una alimentazione ausiliaria.

Collegare l'unità secondo lo schema Port class B, oppure utilizzare l'apposito adattatore cod. 0240009070, oppure inserire nel sistema un Intermedio – M con alimentazione elettrica supplementare. Vedi paragrafo 6.1





2. MESSA IN SERVIZIO

丛 ATTENZIONE

Disattivare la tensione prima di inserire o disinserire i connettori (pericolo di danni funzionali).

Collegare il dispositivo a terra, mediante un conduttore appropriato.

La mancanza di collegamento a terra può causare, in caso di scariche elettrostatiche, malfunzionamenti e danni irreversibili.

Utilizzare solamente unità di valvole completamente assemblate.

2.1 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA EB 80

La configurazione del sistema EB 80 10-Link 64 Output avviene automaticamente all'accensione ed è segnalata da un flash di tutti i led delle valvole. Il sistema EB 80 è caratterizzato da un'elevata flessibilità. È sempre possibile modificare la configurazione aggiungendo, togliendo o modificando le basi per valvole o isole addizionali.

La configurazione deve essere effettuata dopo ogni modifica del sistema.

Nel caso in cui siano installate isole con connessione elettrica addizionale, per essere configurate correttamente, devono essere alimentate.

<u>/!\</u> ATTENZIONE

In caso di successive modifiche alla configurazione iniziale, potrebbero verificarsi degli spostamenti degli indirizzi delle elettrovalvole. Lo spostamento avviene nei seguenti casi:

- Inserimento di basi per valvole tra quelle già esistenti
 Sostituzione di una base per valvole con una di altro tipo
- Eliminazione di una o più basi per valvole intermedie
- Aggiunta o eliminazione di isole con connessione elettrica Addizionale tra isole preesistenti. •
- L'aggiunta o eliminazione di isole addizionali in coda al sistema non comporta lo spostamento degli indirizzi. I nuovi indirizzi sono successivi a quelli preesistenti.

2.2 OCCUPAZIONE DEGLI INDIRIZZI

Il sistema EB 80 IO-Link 64 output occupa fino a 16 byte di ingresso e 16 byte di uscita:

- fino a 8 byte di uscita per basi per valvole, massimo 64 elettropiloti;
 1 byte di ingresso per la diagnostica;
- byte di ingresso per la funzione pressostato di tutti i Regolatori di Pressione installati (bit O Regolatore 1... bit 5 Regolatore 6); •

2 byte di ingresso per ad inizione pressositio di num regolatori di Pressione installato, per la lettura della pressione regolata, massimo 6 unità;
2 byte di uscita per ogni Regolatore di Pressione installato, per il comando della pressione regolata, massimo 6 unità;
byte di uscita per il comando della pressione, sono successivi a quelli del le valvole installate anche se successive al regolatore. I byte di ingresso per la lettura della pressione regolata, sono successivi a quello del byte di stato.

I valori di pressione sono espressi in mbar. Il set di pressione è impostabile da 0 a 10000 mbar.



CP	CPU 1500 + EB 80 IO-Link 32+32 - Reg Press PLC_1 [CPU 1510SP-1 PN] Watch and forc								
1	₩¢	1. 19 10 91 90 27	00 00 1						
	i	Name	Address	Display format	Monitor value				
1		"Pressure Switch REG 1"	%I3 <mark>6.</mark> 0	Bool	TRUE				
2		"Read Pressure REG 1"	%IW37	DEC+/-	2999				
3		"Set Pressure REG 1"	%QW43	DEC	3000				

2.2.1 Assegnazione dei bit di dati alle uscite delle basi per elettrovalvole

bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	 bit 63
Out 1	Out 2	Out 3	Out 4	 Out 64

2.2.2 Indirizzi di uscita degli elettropiloti, esempi: Base per valvole a 3 o 4 comandi – è possibile montare solo valvole a un elettropilota

Tipo di valvola	Valvola a 1 elettropilota	Valvola a 1elettropilota	Falsa valvola o Bypass	Valvola a 1 elettropilota	Falsa valvola o Bypass	Valvola a 1 elettropilota
Elettro pilota 1	14	14	-	14	-	14
Uscita	Out 1	Out 2	Out 3	Out 4	Out 5	Out 6

Base per valvole a 6 o 8 comandi – è possibile montare valvole a uno o due elettropiloti

Tipo di valvola	Valvola a 2 elettropiloti	Valvola a 1 elettropilota	Falsa valvola o Bypass	Valvola a 1 elettropilota	Falsa valvola o Bypass	Valvola a 2 elettropiloti
Elettro pilota 1	14	14	-	14	-	14
Elettro pilota 2	12	-	-	-	-	12
Healter	Out 1	Out 3	Out 5	Out 7	Out 9	Out 11
Uscita	Out 2	Out 4	Out 6	Out 8	Out 10	Out 12

Ogni base occupa tutte le posizioni.

Il comando di uscite non connesse, genera un allarme di elettropilota interrotto.

2.3 REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE

2.3.1 Assegnazione dei byte di dati di ingresso I byte di ingresso per la lettura della pressione sono successivi al byte di stato. I býte di uscita per il comando della pressione sono successivi ai býte di comando delle valvole. Esémpio con 2 basi a 8 comandi per valvole (2 byte di out) e 1 byte di stato.

BYTE 2 FUNZIONI PRESSOSTATO DIGITALE

bit	0	1	2	3	4	5
pressostato regolatore	1	2	3	4	5	6

LETTURA PRESSIONE

bit	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 10	11 - 12	13 - 14
lettura pressione regolatore	1	2	3	4	5	6

SET PRESSIONE

bit	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 10	11 - 12	13 - 14
set pressione regolatore	1	2	3	4	5	6

2.4 CONNESSIONI AL SISTEMA EB 80 IO-Link

Collegare il dispositivo a terra. Collegare il connettore di ingresso BUS IN al Master IO-Link. Collegare il connettore di alimentazione. L'alimentazione del bus è separata dall'alimentazione delle valvole. È possibile disattivare l'alimentazione delle valvole mantenendo attiva la comunicazione con il Master IO-Link.



2.5 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA EB 80 IN UNA RETE IO-Link

2.5.1 Esempio di Configurazione con TIA Portal EB 80 IO-Link, consente di controllare fino a 64 elettro piloti, fino a 6 Regolatori proporzionali di Pressione e un byte di diagnostica utilizzando al massimo 16 byte di uscita e 16 byte di ingresso. Il sistema funziona correttamente se viene impostato un numero di byte uguale o superiore.

CM 4xIO-Link_1 [CM 4xIO-Lin	nk]	Properties	1 Info	S Diagnostics	
General IO tags S	ystem constants Texts		-		
General Potential group	I/O addresses				
Module parameters	12111/2011/2011/2011/2011				
▼ CM 4x0-Link	Inputioutput type - Inputiou	rtput: 64/64			
General					
Parameters	Input addresses				
· Ports	002.000				
General	Start addr	ess: 33			
Port 1	End addre	ess: 96			
Port 2	Organization blo	ock: (Autom	atic update)		
Port 4	Process ima	Acciercan	nento automa	tico	
NO addresses		ge. Frygienia			
a de la d	Output addresses				
	Start addre	ess: 40			
	End addre	ess: 103			
	• Organization blo	ock: (Autom	atic update)		
	Process ima	ge: Aggioman	nento automa	tico	

Configurazione S7 PCT Importare il file EB 80 IODD nel catalogo. Selezionare il dispositivo 02282E01064 dalla cartella IO Link V1.1/Metal Work SpA/E010 e installarlo nella porta designata.

P2							
File Edit View Device C	V IP PD ID ID #	File					IO-Link Port Configuration Tool
PIC T	Forts Addresses Status	IBM Commands				Catalog	4
· IL MALONA NO K NOT	Conoral master int	domnation				Search	
[1] 02282E0/064	General master in					Text search	
	Product name:	1 2000PT CR 400-URK V2.2				E.:	441 44
	Article number be	51/13/68000-06A0				Pulle VIDa	nd V1.1
	Comment:						
						- Disk V	1.1
						- B Metal	Work SpA
	Port information	a valence i					00 00
	Column Miler Toggle Aut	losense					12282E0K64
	Pot Autosense Mode	Name	IO-Link versio	n Inspection level	Backup level		R, units
	2		¥1.1	Type compatible		SEM	ENS AG
	3 Deatty	vated ~		No check	01	• Cal STAN	IDARD
	4 Deastiv	ested 🗸		No check	0#		
	Details						
					TAL!	-	
	Vendor name:	Metal Work Sp.A.			IILIAL	Device.	
	Vendor URL	http://www.netalwork.it			LIORK		1000
				PNEU	MATIC		h attacts
	De la compañía de la	former and a		1			
	Deince name.	NAZIOCININ		1			a descent
	Description:	EBOC KHLINK for 0 bytes input and 8 byte output, Device lamity EDO -16	Felesse date 2021-05				
				-	and the second se		6
		1			120222000	Product name:	0228203064
	Article number:	6				Product text:	(UBID IC-Link for E bytes input and E byte output
	IOOD file name:	MetaWok-EBI00-6419bytein-18byteOut-20210514400D1.1.xml				Farmate rev :	
						Hardware rer.	
	Replaceable device IDs:	<u>.</u>].		Device family:	EDO
	Compatibility-	The device is only compatible with the IO-Link envision 1.1.				Herease ease.	2021-00-14
						- COUSienane	metarwisk estrato sz telytele 166yteOur-20210512-

Configurazione dei Parametri dell'unità

K SIMATIC S7-PCT - PLC_1							
File Edit View Device	Options Help	ø 🗉 0					
PLC_1* [] [Slot 3] CM 4xIO-Link [] [2282E0I0	Identification Parameters Column filter Parameter	Diagnostics Connection	loon	Unit	Status	Help	
	Parameters Parameters						
	E Device Access Lock	5					
	Fal safe	Outputs Fault mode					
	E Coils 17-32						
	Control type Measure Unit						
	Dead band (mbar) Eull scale pressure (mbar)						
	Minimal pressure (Speed adjust	(mbar)					
	Fail safe pressure Fault mode value(nbar)					
	Output digital type Pon/P+						
	Display language						

Stato uscite in sicurezza – Fail Safe Output

Questa funzione consente di definire lo stato degli elettro piloti e dei Regolatori proporzionali di pressione nel caso di comunicazione interrotta

Questa funzione consente di definire lo stato degli elettro piloti e dei Regolatori proporzionali di pressione nel caso di comunicazione interrotto con il Master. Sono possibili tre diverse modalità: Output Reset (default), futti gli elettro piloti vengono disattivati. Hold Last State, tutti gli elettro piloti mantengono lo stato in cui si trovavano prima dell'interruzione della comunicazione con il Master. I Regolatori proporzionali di pressione mantengono la pressione alla quale trovavano prima dell'interruzione della comunicazione con il Master. Output Reset (default), l'elettro piloti vengono la pressione alla quale trovavano prima dell'interruzione della comunicazione con il Master. Output Fault mode, è possibile selezionare il comportamento di ogni singolo pilota tra tre modalità: Output Reset (default), l'elettro pilota viene disattivato. Hold Last State, l'elettro pilota mantiene lo stato in cui si trovava prima dell'interruzione della comunicazione con il Master. Output State, l'elettro pilota mantiene lo stato in cui si trovava prima dell'interruzione della comunicazione con il Master. Output Set, al momento dell'interruzione della comunicazione con il Master l'elettro pilota viene Attivato. I Regolatori proporzionali di Pressione impostati in Output Fault mode regolano la pressione al valore impostato nel campo "Pressione di Fail Safe in condizione di Output fault mode" Al ripristino della comunicazione. la gestione dello stato viene ripreso dal Master. Per evitare movimenti incontrollati. il Master deve provveder

Al ripristino della comunicazione, la gestione dello stato viene ripreso dal Master. Per evitare movimenti incontrollati, il Master deve provvedere ad una adeguata gestione dell'evento.



3. CARATTERISTICHE DEL REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE

- Pressione regolata 0.05-10 bar con possibilità di regolare il fondo scala e la minima pressione.
- Banda morta regolabile 10-300 mbar.
- Pressione di alimentazione FS+ almeno 1 bar, 10 bar max (nel caso sia necessaria una pressione regolata di 10 bar, è ammessa una pressione di alimentazione di 10.5 bar).

3.1 COLLEGAMENTO PNEUMATICO

Il collegamento pneumatico avviene tramite il modulo di "Alimentazione pneumatica-P". Si raccomanda di alimentare il regolatore con una pressione non superiore a 10 bar (10.5 bar nel caso sia necessaria una pressione regolata di 10 bar) e che l'aria compressa sia filtrata a 10 µm ed essicata, per evitare che impurità o eccessiva condensa possano causare malfunzionamenti. La pressione di alimentazione deve sempre essere superiore alla pressione regolata.

Alimentare il regolatore con una pressione superiore di almeno 1 bar alla pressione di Fondo Scala impostata. Sono disponibili 2 versioni:

Uscita Locale, le bocche della base sono passanti, la pressione regolata disponibile sulla bocca di uscita della base del Regolatore di pressione. Le basi successive mantengono la pressione di alimentazione.





Regolazione in serie, la pressione delle basi successive regolata dal Regolatore di pressione, la stessa pressione é anche disponibile sulla bocca di uscita.





Applicando un silenziatore sulla bocca di scarico è possibile che le portate ed i tempi di risposta cambino. Verificare periodicamente l'intasamento del silenziatore ed eventualmente sostituirlo.

3.2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
 Il circuito di controllo attraverso un algoritmo software, confronta il segnale di ingresso con la pressione in uscita rilevata dal sensore di pressione.
 Quando avvengono delle variazioni, interviene attivando le elettrovalvole di carico e scarico ristabilendo l'equilibrio. In questo modo si ottiene una pressione di uscita proporzionale al segnale di ingresso.
 N.B.: togliendo l'alimentazione elettrica la pressione di valle non viene scaricata.

3.2.1 Schema funzionale





4. IMPOSTAZIONI

NB: le modifiche dei parametri possono essere eseguite sia tramite il Master IO-Link che da tastiera. Le impostazioni da tastiera sono temporanee, alla riaccensione del sistema, vengono ripristinate le impostazioni del Master.

Impostazioni da tastiera

Per accedere al menù impostazioni nella versione con display, premere contemporaneamente i tasti OK ed ESC. Selezionare il parametro utilizzando i tasti freccia. Premere il tasto ESC per tornare alla pagina precedente.

Durante la fase d'impostazione la regolazione della pressione NON è attiva.

4.1 DISPLAY

4.1.1 LINGUA

Italiano Inglese Tedesco Spagnolo Francese

4.1.2 UNITÀ DI MISURA

bar psi MPa

N.B.: Le impostazioni di pressione, set pressione, banda morta, fondo scala e minima pressione, se impostate dal Master IO-Link sono sempre definite in mbar.

4.1.3 CONTRASTO - La funzione è disponibile solo da tastiera

- Regolazione manuale del contrasto del display.
 Selezionare CONTRASTO utilizzando i tasti freccia, premere OK.
- Selezionare il valore utilizzando i tasti freccia, premere OK.
- La compensazione in funzione della temperatura è automatica.

4.2 SET UP

4.2.1 INGRESSO

BUS

Tastiera

• Per il tipo di ingresso Tastiera, impostare la pressione utilizzando i tasti freccia. Premendo i tasti sul display viene visualizzata la pressione impostata, rilasciando i tasti si torna alla lettura della pressione regolata.

4.2.2 BANDA MORTA

Indica la banda di pressione in prossimità della pressione impostata entro la quale la regolazione è inattiva. La banda morta è + e - il valore impostato.

Si consiglia di impostare valori piccoli, 10, 15 mbar, solo se è necessaria un'elevata precisione di regolazione. Un'elevata precisione di regolazione di regolazione comporta un maggior lavoro delle elettrovalvole.



4.2.3 FONDO SCALA

Indica la Pressione massima regolata. Il valore è espresso in mbar, il valore massimo impostabile è 10000 mbar. Per una regolazione ottimale, la pressione di alimentazione deve essere uguale a FS (Fondo Scala) + 1 bar.

4.2.4 MINIMA PRESSIONE

Indica la pressione minima regolata con set 0. Il valore impostabile deve essere minore del Fondo Scala impostato.



Il valore minimo impostabile con Set da Tastiera è il valore di Minima Pressione.

4.2.5 VELOCITÀ REGOLAZIONE

Consente di modificare la velocità di risposta del regolatore, impostabile da 1 a 10.



V = 1 regolazione lenta

4.2.6 SET PUNTO ZERO (COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA) - La funzione è disponibile solo da tastiera

La calibrazione dello strumento viene effettuata alla temperatura ambiente di 20°C. Il valore della pressione misurata dal trasduttore interno, può variare in funzione della temperatura ambiente, può essere necessario azzerare la lettura.

Il valore letto può essere azzerato attraverso la funzione di reset.

La funzione è attiva solo se la pressione visualizzata è inferiore a 150 mbar.

Dal momento in cui viene effettuato lo Zero reset, si attiva la compensazione della temperatura e la variazione di pressione ad essa dovuta viene automaticamente compensata.

 Λ

ATTENZIONE: Il reset ha effetto sulla calibrazione dello strumento, prima di effettuarlo assicurarsi che la pressione di alimentazione sia stata rimossa e che il circuito in uscita sia scollegato.



4.3 DEBUG - La funzione è disponibile solo da tastiera

Utility per verificare il corretto funzionamento delle due elettrovalvole



- Selezionare **DEBUG**, premere OK.
- Selezionare PIN, premere OK l'elettrovalvola di carico si attiva, la pressione aumenta.
- Premere OK, l'elettrovalvola di carico si disattiva, la pressione si stabilizza.
- Selezionare POUT, premere OK, l'elettrovalvola di scarico si attiva, la pressione diminuisce.
- Premere OK, l'elettrovalvola di scarico si disattiva, la pressione si stabilizza.

4.4 PASSWORD - La funzione è disponibile solo da tastiera

È un codice a tre cifre che consente di proteggere la configurazione impostata.

- Selezionare SET PASSWORD con i tasti freccia e premere OK. Nella pagina di impostazione, utilizzare i tasti freccia per impostare il valore e il tasto OK per confermare. Alla fine dell'impostazione compare il messaggio di conferma "PASSWORD SALVATA".
- Selezionare PASSWORD, premere OK per attivare/ disattivare la funzione. Impostata su password ON blocca l'accesso al menù di configurazione.

Alla pressione dei tasti OK+ESC per accedere al menù di configurazione, viene richiesta la password. Inserire la password salvata utilizzando i tasti freccia per cambiare il valore ed il tasto OK per cambiare il campo. Se impostata su password **OFF**, non è attiva.

Nel caso di smarrimento della password contattare la fabbrica, per ottenere un codice di sblocco.

4.5 OUTPUT DIGITALE

È disponibile un bit 0 per la funzione pressostato digitale con le relative soglie di attivazione / disattivazione, P ON (P+) e P OFF (P-) espresse in mbar.

4.5.1 CONFIGURAZIONE PRESSOSTATO (P)



Impostazione da tastiera:

- Selezionare OUTPUT utilizzando i tasti freccia, premere OK.
- Selezionare **CONFIGUR.** per selezionare il modo di funzionamento. Premere OK.
- Selezionare **PRESSOSTATO**, premere OK. E' stata selezionata la modalità PRESSOSTATO, indicata con **CONFIGUR. P**.
- Con i tasti freccia selezionare PRESSOSTATO, premere OK.
- Selezionare **PON**, premere OK. Impostare la pressione di attivazione desiderata, premere OK.
- Selezionare **POFF**, premere OK. Impostare la pressione di disattivazione desiderata, premere OK.
- Premere ESC per uscire dal menù.

4.5.2 RIFERIMENTO SET (S)

L'utilizzo di questa funzione consente una impostazione "variabile" del pressostato. L'attivazione dell'Out avviene al raggiungimento della pressione impostata, con una tolleranza definita da P+ e P-.



Impostazione da tastiera:

- Selezionare OUTPUT utilizzando i tasti freccia, premere OK
- Selezionare **CONFIGUR.** per selezionare il modo di funzionamento. Premere OK.
- Selezionare **RIF.SET**, premere OK. E' stata selezionata la modalità RIFERIMENTO SET, indicata con **CONFIGUR. S.**
- Selezionare **RIF.SET**, premere OK.
- Selezionare P+, premere OK.
- Impostare la tolleranza di pressione superiore, premere OK. Selezionare P-, premere OK.
- Impostare la tolleranza di pressione inferiore, premere OK
- Premere ESC per uscire dal menù



5. ACCESSO AL MENÙ DA TASTIERA

- Per accedere alla visualizzazione dei parametri impostati premere il tasto OK.
- Per accedere al menù di impostazione dei parametri premere contemporaneamente i tasti OK ed ESC.
- Per scorrere il menù e modificare i parametri utilizzare i tasti freccia su freccia giù.









Configurazione dei Parametri dell'unità

V- SIMATIC SZ-PCT - PLC 1			_		_	warmiz - Andomational & Sills				
File Medifica Visualizza Sistema di d	lettinazione Strumenti ?									
▼PLC_1	Identificazione Parametri Diagnostica Colegamento Aggiomamento del firmivare									
IPosto connettore 2] 451 IO-Link_1	Filtro colonna									
Cold according to	Parametro	Valore	Simb.	Unità	Stato	Guida				
	BParametri									
	E Parameters									
	Blocchi di accesso dispositivo									
	Device		107	252						
	Extra Power Supply	False								
	Fail safe	Outputs reset		9	3					
-	14.0 enabling	False	1.000							
	14.0 Valves data refresh time(ns)	10000								
	Outputs									
	If Fail safe outputs									
	Ripristina impostazioni di fabbrica	Ripristina impostazioni di fabbrica			3					
				-						

Alimentazione ausiliaria - Extra Power Supply

Impostando il valore a TRUE e utilizzando una connessione di tipo Port Class B, è possibile separare l'alimentazione del bus dall'alimentazione delle valvole.

Collegare l'alimentazione ausiliaria come illustrato nella tabella "Collegamenti Elettrici".

È possibile disattivare l'alimentazione delle valvole mantenendo attiva la comunicazione con il Master IO-link. La mancanza di alimentazione ausiliaria viene segnalata con il lampeggio contemporaneo di tutti i led delle valvole e segnalato al Master con il relativo codice di errore, tramite il byte di stato.

Stato uscite in sicurezza – Fail Safe Output

Questa funzione consente di definire lo stato degli elettro piloti e dei regolatori proporzionali di pressione nel caso di comunicazione interrotta con il Master.

Sono possibili tre diverse modalità:

Output Reset (default), tutti gli elettro piloti vengono disattivati.

Hold Last State, tutti gli elettro piloti mantengono lo stato in cui si trovavano prima dell'interruzione della comunicazione con il Master.

I regolatori proporzionali di pressione mantengono la pressione alla quale trovavano prima dell'interruzione della comunicazione con il Master. Output Fault mode, è possibile selezionare il comportamento di ogni singolo pilota tra tre modalità: Output Reset (default), l'elettro pilota viene disattivato.

Hold Last State, l'elettro pilota mantiene lo stato in cui si trovava prima dell'interruzione della comunicazione con il Master.

Output Set, al momento dell'interruzione della comunicazione con il Master l'elettro pilota viene Attivato. I Regolatori di Pressione impostati in Output Fault mode regolano la pressione al valore impostato nel campo "Pressione di Fail Safe in condizione di Output fault mode".

Al ripristino della comunicazione, la gestione dello stato degli elettro piloti viene ripreso dal Master. Per evitare movimenti incontrollati, il Master deve provvedere ad una adeguata gestione dell'evento.

5.1 Installazione senza l'utilizzo del file di configurazione IODD "MetalWork-EB80IO-64"

Alcuni Master non utilizzano il file IODD per la configurazione dei parametri di funzionamento. In questo caso il dispositivo deve essere configurato manualmente.

5.1.1 Esempio di configurazione con un Gateway Profinet/ Master IO Link SICK:

Configurazione Device Profinet

Installare il Gateway nell'ambiente di sviluppo del Controller Profinet. Configurare la porta IO Link prescelta, con 16 byte di Input e 16 byte di Output (I/O_16/16 byte).

E8 80 Profinet 040717+IO Link + PLC_1 [CPU 1212C DC/DC/Rly] + Periferia	decentrata + PROFINET IC	System (100): PN/IE_1 + IOLO	2PNO32088	01			- 25	×
		🖉 Vista top	ologica 🛃	Vista d	di rete	Vista	dispositivi	
10L62PN03208R01 💌 🔡 💟 🏹 🖽 🔍 ±	E4	Vista generale dispositivi						
all and a second	_	W Unità	Telaio	Posto	Indirizzo I	Indirizz	Тіро	
	-	 IOLG2PNO3208R01 	0	0			IOLG2PN	
100		PNHO	0	0 X1			IOLG2PN.	6
199		IOLG2PN-03208R01_1	0	1			IOLG2PN_	
*		Standard I/O_1	0	2			Standard.	
		IOL_I/O8(_4 byte_1	0	3	64_71	6467	IOL_10	
		Standard I/O_2	0	4			Standard.	
		Standard I/O_3	0	5			Standard.	
		Standard I/O_4	0	6			Standard.	4
		Standard I/O_6	0	7			Standard.	
	2	Standard I/O_7	0	8			Standard.	
in the second	2	Standard I/O_8	0	9			Standard.	
			0	10				
			0	11				
			-					

Dopo aver caricato il progetto nel Controller, collegare EB 80 alla rispettiva porta IO Link.

Configurazione dei Parametri dell'unità La configurazione dei parametri dell'unità può essere effettuata accedendo al Gateway utilizzando un browser, digitando nella barra dell'indirizzo il suo indirizzo IP, reperibile insieme a Login e Password, nella sua documentazione. Selezionando la porta dove è stato connessa EB 80, verranno visualizzati tutti i dati e i parametri memorizzati nel dispositivo.

IOLG2PN-03208R0		
IO Link Device Propert	ies (Port 0)	
Identification Data Vendor ID: Device ID:	0x0416	On the Device Properties page you can get information about the current IO Link status. If an IO-Link device is connected, you can
Vendor Name: Vendor Name: Vendor Text: Product Name: Product ID: Product ID: Serial Number: Hardware Revision: Firmware Revision: Application specific tag: Process Data Inputs (hex): Outputs (hex): Parameter Data Index: Subindex: Data (hex):	Metal Work SpA http://www.metalwork.it 02282E01064 6 E880 IO-Link for 16 bytes input and 16 byte output 00001 HW-V1.0 FW-V1.0 === 00 00 00 2A 00 17 FF FE 00 710 1 1 1B 58	choose the related port and get information about it. Also there is the ability to configure IO Link devices. Please have a look at the manual of the device. You can use the Refresh button to reload the page if the information doesn't get updated automatically. Refresh
Result:	OK Read Write Apply Clear	
Events		
Current Event: Parameter server conte	no Event	
Vendor ID:	00 00	
Device ID:	00 00 00	
Checksum:	00 00 00 00	
Content:	(none)	

Nell'area Process Data viene visualizzato lo stato degli Input e degli Output. Nell'area Parameter Data è possibile impostare i parametri di funzionamento. I parametri devono essere scritti utilizzando l'index specifico. I parametri configurabili sono: - Alimentazione ausiliaria – Extra Power Supply; - Stato uscite in sicurezza – Fail Safe Output; - Parametri di funzionamento dei Regolatori proporzionali di Pressione Per la descrizione vedi paragrafo 5.1.2

5.1.2 Elenco Parametri

Parametro	Index	Subindex	Valore	Тіро
Extra newar week	47	0	0 = False	RW
Exird power supply	07	0	1 = True	
			0 = Fail safe Reset (default)	RW
Fail safe output	65	0	1 = Hold Last State	
			2 = Fault Mode	
OUT 1		1		RW
OUT 2		2		RW
OUT 3		3	0 = Hold Last State	RW
OUT 4	66	4	1 = Out Reset (default)	RW
OUT 5		5	2 = Out Set	RW
OUT				
OUT 64		64		RW
Serial number	67	0		Read only



5.1.3 Elenco Parametri Regolatore proporzionale di pressione

Funzione	Index	Subindex	Regolatore proporzionale di pressione	Valore	Funzione	Index	Subindex	Regolatore proporzionale di pressione	Valore
		1	1				1	1	
		2	2				2	2	
Tipo di controllo	701	3	3	0 = PLC (default)	Condizione	707	3	3	0 = Hold last state
		4	4	1 = Keypad	di Fail Safe	/0/	4	4	mode (default)
		5	5				5	5	
		6	6				6	6	
		1	1				1	1	
		2	2 Pressione		2	2			
Unità di minum	702	3	3	0 = bar (detault)	di Fail Safe	700	3	3	010000
Unita al misura	/02	4	4		in condizione	708	4	4	(default 0)
		5	5	2 = psi	di output fault		5	5	
		6	6				6	6	1
		1	1				1	1	
		2	2	10300			2	2	0 = Pressure switch
	700	3	3				3	3	
Banda morta	/03	4	4	(default 50)	OUI digitale	709	4	4	(detault)
		5	5				5	5	T = Sel relerence
		6	6				6	6	
		1	1				1	1	
		2	2		Soalia di	2	2		
	70.4	3	3	1010000	attivazione	710	3	3	010000 (default 70000)
Fondo scala	/04	4	4	(default 10000)	OUT digitale	/10	4	4	
		5	5		(Pon/P+)	on/P+)	5	5	
		6	6				6	6	
		1	1				1	1	
		2	2		Soalia di		2	2	
		3	3	05000	disattivazione		3	3	010000
Pressione minima	/05	4	4	(default 0)	OUT digitale	/ 11	4	4	(default 5000)
		5	5		(Poff/P-)		5	5	· ·
		6	6				6	6	
		1	1				1	1	
		2	2				2	2	0 = Italiano 1 = Deutsch
Velocità		3	3	1 10			3	3	
di regolazione	706	4	4	(default 10) Lingua display	712	4	4	2 = English (default)	
		5	5				5	5	- 3 = Espanol
		6	6				6	6	4 = Francais

6. ACCESSORI

6.1 INTERMEDIO - M CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SUPPLEMENTARE

Tra le basi delle valvole possono essere installati dei moduli intermedi con alimentazione elettrica supplementare.

Possono servire come alimentazione elettrica supplementare, quando il numero di elettropiloti azionato contemporaneamente è elevato, oppure per separare elettricamente alcune parti dell'isola da altre, per esempio quando si vuole interrompere l'alimentazione elettrica di alcune elettrovalvole all'apertura di una protezione della macchina, o alla pressione di un pulsante di emergenza. Solo le elettrovalvole a valle del modulo sono alimentate dallo stesso. Sono disponibili varie tipologie con funzioni pneumatiche differenti. La corrente massima per il comando delle elettrovalvole, erogabile dall'intermedio con alimentazione elettrica supplementare è 8 A.





ATTENZIONE

Non può essere utilizzata come funzione di sicurezza, in quanto garantisce solo che non venga effettuata nessuna attivazione elettrica. Attivazioni manuali o guasti possono causare movimenti involontari. Per maggior sicurezza, scaricare l'impianto pneumatico prima di eseguire interventi pericolosi.

6.2 CAVO ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA AUSILIARIA - EXTRA POWER SUPPLY

Per il collegamento dell'alimentazione elettrica ausiliaria, può essere utilizzato il cavo adattatore M12 maschio – femmina a T con connessione M8 per l'alimentazione ausiliaria cod. 0240009070.





Può servire come alimentazione elettrica supplementare, quando il Master non ha sufficiente potenza, oppure per separare elettricamente l'alimentazione elettrica delle elettrovalvole all'apertura di una protezione della macchina, o alla pressione di un pulsante di emergenza.

<u>/!\</u> ATTENZIONE

Non può essere utilizzata come funzione di sicurezza, in quanto garantisce solo che non venga effettuata nessuna attivazione elettrica. Attivazioni manuali o guasti possono causare movimenti involontari. Per maggior sicurezza, scaricare l'impianto pneumatico prima di eseguire interventi pericolosi.

6.3 CONNESSIONE ELETTRICA ADDIZIONALE - E0AD

La connessione elettrica Addizionale - E permette di collegare ad un unico nodo IO-Link diversi sistemi EB 80. Per fare questo l'isola principale deve essere dotata di un terminale cieco tipo C3, dotato di un connettore M8. Per consentire il collegamento di più sistemi, tutte le isole addizionali devono essere dotate del terminale cieco C3, tranne l'ultima che deve montare il terminale cieco C2, dotato dell'apposita terminazione per la linea seriale EB 80 Net.

Opzionalmente, se è necessaria una predisposizione per futuri ampliamenti, è possibile montare un terminale cieco C3 anche sull'ultima isola, in questo caso è necessario inserire l'apposito connettore M8 di terminazione cod. 02282R5000.

Per il corretto funzionamento di tutto il sistema EB 80 Net, utilizzare esclusivamente i cavi M8-M8 precablati, schermati e twistati, presenti sul catalogo Metal Work.

La connessione elettrica Addizionale, consente di collegare basi per valvole esattamente come per l'isola con nodo IO-Link.

Terminale di chiusura con rimando







6.3.1 Elementi elettrici di connessione e segnalazione A Connessione alla rete EB 80 Net

- B Connessione per l'alimentazione della Connessione elettrica Addizionale e per l'alimentazione ausiliaria delle valvole
- C Led di segnalazione diagnostica EB 80 D Connessione alle basi per valvole



6.3.1.1 Collegamenti elettrici: piedinatura connettore M8 per l'alimentazione della Connessione elettrica Addizionale

- 1 = 24VDC Alimentazione Connessione elettrica Addizionale
- 2 = 24VDC Alimentazione ausiliaria valvole 3 = GND
- 4 = GND

Il dispositivo deve essere collegato con la terra utilizzando la connessione del terminale di chiusura, indicata con il simbolo PE 🛓

ATTENZIONE

La mancanza di collegamento a terra può causare, in caso di scariche elettrostatiche, malfunzionamenti e danni irreversibili. Per garantire il grado di protezione IP65 è necessario che gli scarichi siano convogliati.

6.3.2 Indirizzamento della Connessione elettrica Addizionale - EOAD

L'indirizzamento di tutti i moduli è sequenziale.

 L'indirizzamento degli elettropiloti delle valvole, inizia dal primo elettropilota del nodo 10-Link e finisce con l'ultimo elettropilota dell'ultima isola Addizionale collegata.



7. DIAGNOSTICA

7.1 DIAGNOSTICA DEL NODO IO-Link La diagnostica del nodo IO-Link è definita dallo stato dei Led COM e Diag.

.

СОМ	Diag	Significato
OFF O	OFF O	Assenza alimentazione IO-Link
ON (verde)	OFF O	Stato operativo
VERDE	OFF	Stato non operativo
OFF	ROSSO	Errore alimentazione IO-Link (undervoltage o overvoltage)
OFF O	ON O	Errore di comunicazione IO-Link

7.2 DIAGNOSTICA DEL SISTEMA EB 80 – CONNESSIONE ELETTRICA La diagnostica del sistema del EB 80 - Connessione elettrica - è definita dallo stato dei Led Power, Bus Error e Local Error. Le funzioni di diagnostica del sistema EB 80, restituiscono al controllore, in ordine di priorità, lo stato del sistema tramite dei codici di errore in formato esadecimale o binario. Il byte di stato viene interpretato dal controllore come un byte di input. La corretta interpretazione dei codici è descritta nella tabella seguente:

	Stato dei Led		Codice Hex	Significato	Note	Soluzione
Power	Bus Error	Local Error				
VERDE	ROSSO	ROSSO	0xFE	Errore interno		Contattare l'assistenza tecnica
ON (verde)	OFF O	ON (rosso)	0x20 ÷ 0x5F	Valvola 1 / 64 guasta **	Elettropilota in cortocircuito, interrotto o non collegato	Togliere l'alimentazione elettrica e rimuovere la causa del guasto
VERDE	OFF O	OFF O	0x17	Mancanza alimentazione ausiliaria	-	Inserire l'alimentazione ausiliaria
ON (verde)	ROSSO ; (doppio lampeggio)	OFF O	0x16	Errore indirizzo / configurazione di una base per valvole	Base valvole difettosa	Togliere l'alimentazione elettrica e rimuovere la causa del guasto
VERDE	OFF	ON (rosso)	0x15	Alimentazione fuori range (Under/over-Voltage)	-	Alimentare il sistema con una tensione compresanel range di funzionamento ammesso
ON (verde)	ROSSO (singolo lampeggio)	OFF O	0x14	Errore nei parametri di configurazione di una base per valvole o di un modulo segnale	La configurazione attuale non corrisponde a quella memorizzata nel dispositivo.	Ripetere la procedura di configurazione. Se l'errore persiste sostituire il componente difettoso.
ON (verde)	ON (rosso)	OFF O	0x10	Comunicazione interna EB 80 Net difettosa	Isola addizionale configurata ma non collegata. Connessione tra le basi valvola difettosa o non terminata (il terminale cieco C montato non è del tipo per bus di campo).	Verificare la corretta connessione di tutto il sistema. Verificare che il terminale cieco sia del tipo per bus di campo. Ripristinando la comunicazione, l'allarme si resetta automaticamente dopo 3 sec.
ON (verde)	ROSSO	OFF O	0x0F	Comunicazione interna EB 80 Net disturbata	La comunicazione è difettosa a causa di disturbi elettromagnetici	Allontanare i cavi di potenza dai cavi di segnale. Verificare i livelli di disturbo con EB 80 Manager
ON (verde)	OFF	ROSSO ; (singolo lampeggio)	0x09	Errore nei parametri di configurazione della testa	Almeno un valore errato o fuori range	



Stato dei Led		Stato dei Led		Stato dei Led Codice Hex Significato		Significato	Note	Soluzione
Power	Bus Error	Local Error						
VERDE	OFF O	ROSSO	0x08	Numero di piloti collegati alla rete maggiore di 64	-	Ripristinare una configurazione delle basi per valvole corretta.		
ON (verde)	OFF	ROSSO	0x06	 tipo di modulo non ammesso; numero di basi per valvole superiore al numero max ammesso (21); nessuna Base per valvole 	-	Ripristinare una configurazione delle basi per valvole corretta.		
ON (verde)	OFF	OFF	0x00	Il sistema funziona correttamente	-			

** Per individuare la posizione della valvola guasta procedere come segue:

Codice errore HEX' - 0x20 = n

Trasformare il codice n da esadecimale a decimale, il numero ottenuto corrisponde alla posizione guasta.

Anche le posizioni dove vi siano montate False valvole o bypass devono essere conteggiate. I codici sono numerati da 0 a 127. Il codice 0 corrisponde alla prima valvola dell'isola. Esempio: codice di errore 0x20 n= 0x20 - 0x20 = 0x00

valore decimale = 0 che corrisponde alla prima valvola (posizione) dell'isola.

Codice errore 0x3F n=0x3F - 0x20 = 1F

valore decimale = 31 che corrisponde alla valvola (posizione) 32.

7.3 DIAGNOSTICA DEL SISTEMA EB 80 – BASE VALVOLE La diagnostica delle basi per valvole è definita dallo stato dei Led di interfaccia. La generazione di un allarme attiva un messaggio software per la Connessione Elettrica con il codice relativo all'errore rilevato.

Led VERDE BASE	Significato	Stato dell'Out Segnalazione GUASTO e memorizzazione
OFF O	L'uscita non è comandata.	Out Segnalazione GUASTO - OFF
ON	L'uscita è attiva e funziona correttamente.	Out Segnalazione GUASTO - OFF
(doppio lampeggio)	Segnalazione per ogni singola uscita. Elettropilota interrotto o mancante (falsa valvola o valvola con un elettropilota installata su una base per due elettropilota).	Out Segnalazione GUASTO – Attiva L'uscita è Auto-ripristinante se la causa del guasto viene rimossa. La segnalazione GUASTO è resettabile solo togliendo l'alimentazione elettrica.
(lampeggiante)	Segnalazione per ogni singola uscita Elettropilota o uscita della base in cortocircuito.	Out Segnalazione GUASTO – Attiva permanente L'uscita viene spenta. Resettabile solo togliendo l'alimentazione elettrica.
(lampeggiante + lampeggio contemporaneo di tutti i Led della base)	Tensione di alimentazione fuori range Minore di 10.8VDC o maggiore di 31.2VDC Attenzione: una tensione maggiore di 32VDC danneggia irreparabilmente il sistema.	Out Segnalazione GUASTO - Attiva Auto-ripristinante rientrando nel range di funzionamento. Le segnalazioni permangono 5 secondi dopo il rientro nel range di funzionamento.

7.4 DIAGNOSTICA DEL SISTEMA EB 80 – CONNESSIONE ELETTRICA ADDIZIONALE La diagnostica della connessione elettrica Addizionale è definita dallo stato dei Led di interfaccia. La generazione di un allarme attiva un messaggio software per la Connessione Elettrica con il codice relativo all'errore rilevato.

POWER	BUS ERROR	Significato	Soluzione
ON (verde)	OFF O	L'isola addizionale funziona correttamente	-
ON (verde)	ON (rosso)	Guasto. Per la corretta identificazione fare riferimento al codice di errore o alla diagnostica locale.	Togliere l'alimentazione elettrica e rimuovere la causa del guasto

7.5 DIAGNOSTICA DEL REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE La diagnostica è definita dallo stato dei Led e dal byte di stato.

7.5.1 Led di interfaccia

	LED PRESSURE	SIGNIFICATO
×	lampeggiante	In regolazione
•	ON	Regolazione OFF
0	OFF	Manca la tensione di alimentazione
	LED DIAG	SIGNIFICATO
•	ON	Uscita pressostato attiva
0	OFF	Uscita pressostato NON attiva

7.5.2 Guida alla ricerca dei guasti

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il display non si accende	Manca la tensione di alimentazione	Accertarsi della presenza della tensione, che sia
		sufficiente e che il cablaggio sie eseguito
		secondo lo schema di collegamento
L'unità non risponde o risponde in modo errato al setpoint	Impostazione del segnale di ingresso errata	Configurare il tipo di ingresso appropriato nel menù
impostato		
L'unità non raggiunge la pressione desiderata	Setpoint troppo basso	Fornire un setpoint adeguato
	L'impostazione del Fondo Scala è impostato su	Impostare correttamente il Fondo Scala
	una pressione inferiore a quella desiderata	
	La pressione di alimentazione è troppo bassa	Aumentare la pressione di alimentazione
Il display mostra un valore irreale	Impostazione errata dell'Unità di misura	Verificare l'impostazione dell'Unità di misura
Il display è poco leggibile	Impostazione del contrasto errata	Regolare correttamente il contrasto
L'unità regola di continuo	Perdita d'aria nel circuito dopo l'unità	Eliminare la perdita
	Variazione continua del volume collegato	Comportamento normale, l'unità deve
		regolare per mantenere la pressione impostata
	"Banda morta" troppo piccola	Aumentare la Banda morta
Eventuali altri problemi	Consultare la fabbrica	

7.5.3 DESCRIZIONE ALLARMI

ALLARME	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE	
Allarme VCC BASSA	Manca l'alimentazione ausiliaria	Attivare l'alimentazione ausiliaria	
Allarme P. INP CORTOC. 0VDC	Elettrovalvola di carico in cortocircuito		
Allarme P. OUT CORTOC. 0VDC	Elettrovalvola di scarico in cortocircuito	Spegnere e riaccendere l'unità.	
Allarme P. INP SCOLLEGATO	Elettrovalvola di carico scollegata	Se l'allarme persiste consultare la fabbrica.	
Allarme P. OUT SCOLLEGATO	Elettrovalvola di scarico scollegata		
Allarme PRESSIONE FUORI RANGE	La pressione di valle supera i 10200 mbar.	Verificare che lo scarico dell'unità non sia ostruito.	
		L'allarme si resetta automaticamente quando la	
		pressione scende al di sotto del valore massimo.	
Allarme sensore di pressione scollegato	Disturbi elettromagnetici	Allontanare la causa e riaccendere l'unità	
	Sensore guasto	Consultare la fabbrica.	



8. LIMITI DI CONFIGURAZIONE

La rete EB 80 può essere configurata componendo le isole secondo le esigenze dell'impianto. Per un funzionamento sicuro ed affidabile, è comunque necessario rispettare dei limiti, imposti dal sistema di trasmissione seriale basato sulla tecnologia CAN e utilzzare i cavi schermati, twistati e con impedenza controllata, forniti da Metal Work.

- L'insieme formato da: Numero di basi valvole (nodi) Numero di moduli segnale (nodi) Numero di Connessioni elettriche addizionali (nodi) Lunghezza dei cavi di collegamento definisce il limite del sistema.

Un numero elevato di nodi riduce la lunghezza massima dei cavi di collegamento, e viceversa.

N° di nodi	Lunghezza massima cavo				
70	30 m				
50	40 m				
10	50 m				

9. DIAGNOSTICA 14.0

Le nuove funzioni di diagnostica avanzata di EB 80 IO-Link 64 Out, denominate EB 80 I4.0, forniscono alla manutenzione tradizionale un potente strumento di analisi, per assicurare un esercizio affidabile, sicuro e duraturo delle unità produttive.

Consentono una razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione della manutenzione attraverso lo sviluppo della manutenzione predittiva, per: - prevenire i guasti;

- intervenire preventivamente al fine di evitare fermi impianto;

- disporre in tempo reale di tutte le informazioni relative al funzionamento delle apparecchiature;

- monitorare la fine vita dei componenti;

- ottimizzare la gestione dei ricambi in magazzino.

Tutto ciò consente di trasformare i dati raccolti in azioni concrete, utilizzando unità EB 80 IO-Link 64 Out, senza la necessità di moduli aggiuntivi.

9.1 Descrizione delle funzioni EB 80 I4.0 Dati di sistema

contatore accensioni dell'unità;

- contatore allarmi di alimentazione ausiliaria fuori range; contatore allarmi di alimentazione IO-Link fuori range.

Dati valvole e regolatore di pressione

Ogni base valvole, per ogni elettro pilota, memorizza in modo permanente i seguenti dati:

- contatore cicli;
- contatore del tempo totale di attivazione dell'elettro pilota; contaore di funzionamento del Regolatore di pressione;
- attivazione di una segnalazione di superamento del 60% della vita media;
- contatore Allarmi Corto Circuito;
- contatore Allarmi Circuito Aperto.

I dati in formato esadecimale sono disponibili come variabili di sistema utilizzando i tool IO-Link messi a disposizione dai costruttori di Master.

9.2 Elenco parametri

Dati valvole e Regolatore di pressione

L'index dei Regolatori di pressione è successivo all'ultima valvola installata.

Parameter Data Index: Subindex



	Descrizione	Index		Descrizione	Index
	Valvola 1	69	Sto	Storico Valvola 1	133
	Valvola 2	70		Storico Valvola 2	134
	Valvola 3	71		Storico Valvola 3	135
4	Valvola 4	72	A	Storico Valvola 4	136
	Valvola 5	73		Storico Valvola 5	137
	Valvola 64	132		Storico Valvola 64	196

	Descrizione	Sub Index	Formato
	Superamento del 60% della vita media pilota 1	01	byte
	Contatore Allarmi Corto Circuito pilota 1	02	byte
	Contatore Allarmi Circuito Aperto pilota 1	03	byte
	Contatore cicli pilota 1		Dword
В	Tempo totale di attivazione pilota 1 / contaore di funzionamento del Regolatore di pressione	05	Dword
	Superamento del 60% della vita media pilota 2	06	byte
	Contatore Allarmi Corto Circuito pilota 2	07	byte
	Contatore Allarmi Circuito Aperto pilota 2	08	byte
	Contatore cicli pilota 2	09	Dword
	tempo totale di attivazione pilota 2	10	Dword

Dati sistema

Parameter Data	
Index:	

Subindex:	

197 01

Descrizione	Index	Sub Index	Formato
Numero accensioni		01	Dword
Numero allarmi alimentazione ausiliaria fuori range	197	02	byte
Allarme alimentazione IO-Link fuori range		03	byte



9.3 Esempio di visualizzazione in Siemens S7PCT

addies Visualiers Cistama	di destinazione disumenti 2					
The states and the						
X 5. 5 A 🗳 10 b						
	Identificazione Parametri Diagnostica Collegamento Aggioman	ento del firmware				
Posto connettore 2] 451 ID-Unic_1	Filtro colonna					
C.L.L. economy	Parametro	Valore	Simb_	Unità	Stato	Guida
	⊟ Diagnostica				-	
	Diagnosis	107		v	-	-01
	Stato del dispositivo	Dispositivo è OK				
	⊞[STD_TN_V_ProcessDataInput]					
	⊞[STD_TN_V_ProcessDataOutput]					
	84.0					
	E 680 10 64					
	EB80 IO 64 - Power up counter	0				
	EB80 IO 64 - Col power supply alarm counter out of range	0				
	EB80 IO 64 - IO Link power supply alarm counter out of na	0				A CONTRACTOR OF THE
	Reset Data System	Reset Data System				Reset Data System
	14.0 dynamic valve refresh time (ms)	5000				
	H.O.nr. Dynamic valve	2				
	E Statistics			-	-	
	EValve					
	Valve - Valve nr.	0				
	Valve - P1 (14) operational life overcoming	False				
	Valve - P1 (14) SC alarm	0				
	Valve - P1 (14) OC alam	0				
	Valve - P1 (14) Number of Cycles	0				
	Valve - P1 (14) Total activation time (s)	0				
	Valve - P2 (12) operational life overcoming	False				
	Valve - P2 (12) SC alams	0				
	Valve - P2 (12) OC alam	0				
	Valve - P2 (12) Number of Cycles	0				
	Valve - P2 (12) Total activation time (s)	0				
	(E)History					
	Reset Data Al Valves	Reset Data All Valves				Reset Data Al Valves

In caso di sostituzione di una o più valvole, è possibile effettuare il reset dei dati attraverso gli appositi comandi. I dati precedenti vengono salvati permanentemente nei relativi campi History e sommati a quelli salvati con eventuali reset precedenti.

Identificazione Parametri Diagnostica Collegamento Aggioman	nento del firmware						
Filtro colonna							
Parametro	Valore	Simb.	Unità	Stato	Guida		
Bliagnostica	BDiagnostica						
⊗Diagnosis			10		263 F		
Stato del dispositivo	Dispositivo è OK						
⊡(STD_TN_V_ProcessDateOutput)							
84.0							
E EB80 10 64							
EB80 IO 64 - Power up counter	0						
EB80 IO 64 - Coll power supply alarm counter out of range.	. 0						
EB80 IO 64 - IO Link power supply alarm counter out of ra.	0				and the second second		
Reset Data System	Reset Data System				Reset Data System		
14.0 dynamic valve refresh time (ma)	5000						
14.0 nr. Dynamic valve	2						
🗵 Statistics	H Statistics						
⊟History	BHistory						
E Valve							
Valve - Valve nr.	0						
Valve - P1 (14) operational life overcoming	False						
Valve - P1 (14) SC alam	0						
Valve - P1 (14) OC alam	0						
Valve - P1 (14) Number of Cycles	0						
Valve - P1 (14) Total activation time (s)	0						
Valve - P2 (12) operational life overcoming	False						
Valve - P2 (12) SC alarna	0						
Valve - P2 (12) OC alam	0						
Valve - P2 (12) Number of Cycles	0						
Valve - P2 (12) Total activation time (s)	0						
Reset Data Al Valves	Reset Data All Valves				Reset Data Al Valves		

Elenco comandi di reset

Parametro	Index (Subindex = 0)	Valore	Тіро		
Reset Dati Valvola 1	160				
Reset Dati Valvola 2	161				
Reset Dati Valvola 3	162				
Reset Dati Valvola 4	163				
Reset Dati Valvola 5	164	0 = false	D\4/		
		1 = true	KVV		
Reset Dati Valvola 64	223				
Reset Dati Sistema	224				
Reset Dati Valvola 1 64	225				
Ripristino valori di default	130				



10. DATI TECNICI

10.1 CONNESSIONE ELETTRICA IO-Link

DATI TECNICI		
Fieldbus		IO-Link version 1.1
Velocità di comunicazione	Kbps	230.4 (COM3)
Vendor ID / Device ID		1046 (hex 0x0416) / 64 (hex 0x000040)
Tempo minimo di ciclo	ms	2.8
Lunghezza dati di processo		1 byte di Input / 8 byte di Output
Range di tensione di alimentazione valvole	VDC	12 -10% 24 +30%
Tensione minima di funzionamento valvole	VDC	10.8 *
Tensione massima di funzionamento valvole	VDC	31.2
Tensione massima ammissibile	VDC	32 ***
Alimentazione IO-Link (L+L - connettore Bus IN)	VDC	min 18, max 30
Protezioni		Modulo protetto da sovraccarico e da inversione di polarità. Uscite protette da sovraccarichi e cortocircuiti.
Connessioni		Fieldbus: M12 Maschio codifica A - port class A - port class B
Diagnostica		IO-Link: tramite LED locali e messaggi software. Outputs: tramite LED locali e byte di stato
Assorbimento di corrente alimentazione		Vedere pagina 6
N° max di piloti		64
Valore del bit di dato		0 = non attivo; 1= attivo
Stato delle uscite in assenza di comunicazione		Configurabile per ogni singola uscita: non attiva, mantenimento dello stato, impostazione di uno stato predefinito

* La tensione minima di 10.8VDC è necessaria agli elettropiloti, per cui verificare con i calcoli di pagina 5 la tensione minima all'uscita dell'alimentatore. *** ATTENZIONE: una tensione maggiore di 32VDC danneggia irreparabilmente il sistema.

N.B.: L'isola EB 80 con IO-Link 64 OUT può essere collegata con un'isola EB 80 con comando elettrico Addizionale, ma quest'ultima non può gestire moduli di IN o OUT.

10.2 REGOLATORE PROPORZIONALE DI PRESSIONE

DATI TECNICI		Versione uscita locale Versione regolazione in serie					
Fluido		Aria filtrata senza lub	orificazione. L'aria deve essere prev	rentivamente filtrata con grado	filtrazione almeno 10 µm		
Pressione MIN di alimentazione	bar		Pressione rego	lata + 0.5 ÷ 1			
Pressione MAX di alimentazione	bar		10	0.5			
Temperatura di esercizio	°C	0 ÷ 50					
Campo di regolazione della pressione	bar	0.05 ÷ 10 (minima pressione e fondo scala impostabili)					
Portata a 6.3 bar ∆P 0.5	NI/min		720	8	350		
Portata a 6.3 bar ∆P 1	Nl/min		1000	1	250		
Portata in scarico a 6.3 bar con	NI/min		380	4	150		
sovrapressione di 0.1 bar							
Portata in scarico a 6.3 bar con	Nl/min		800	1	100		
sovrapressione di 0.5 bar							
Tempi di risposta	Volume [cc]	100	1000	100	1000		
da 6 a 7 bar	S	0.1	0.15	0.1	0.15		
da 7 a 6 bar	S	0.1	0.15	0.1	0.15		
Peso	kg		0.	.6			
Grado di protezione			IP	65			
Isteresi			≤ ± 0.2% (F	ondo scala)			
Ripetibilità			≤ ± 0.2% (F	ondo scala)			
Sensibilità/Banda morta			Impostabile 10	0 ÷ 300 mbar			
Visualizzazione pressione di uscita	Precisione		≤ ± 0.3% (F	ondo scala)			
(versione con display)							
	Unità di misura		bar, M	Pa, psi			
	Risoluzione min		0.01 bar - 0.001	1 MPa - 0.01 psi			
Caratteristiche di temperatura			Max 2 m	bar / °C			
Posizione di montaggio		In qualsiasi posizione					
Assorbimento di corrente			Max 220 m.	A a 12VDC			
Note		Le caratteristiche ind	cate si limitano alla condizione di	staticità; con consumo d'aria l	a pressione può oscillare.		

INDEX

INTENDED USE	PAGE 34
TARGET GROUP	PAGE 34
1. INSTALLATION	PAGE 34
1.1 GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION	PAGE 34
1.2 ELECTRICAL CONNECTION AND DISPLAY ELEMENTS	PAGE 34
1.3 ELECTRICAL CONNECTIONS: PIN-OUT OF M12 5-POLE CONNECTOR, CODE A	PAGE 34
1.3.1 Supply voltage	PAGE 35
1.3.2 Input current	PAGE 36
2. COMMISSIONING	PAGE 37
2.1 EB 80 SYSTEM CONFIGURATION	PAGE 37
2.2 ADDRESSING	PAGE 37
2.2.1 Assigning data bits to solenoid valve base outputs	PAGE 38
2.2.2 Examples of solenoid pilot output addresses	PAGE 38
2.3 PROPORTIONAL PRESSURE REGULATOR	PAGE 38
2.3.1 Assigning of input data byte	PAGE 38
2.4 CONNECTIONS TO THE EB 80 IO-Link SYSTEM	PAGE 38
2.5 INSTALLATION OF THE EB 80 SYSTEM TO AN IO-Link NETWORK	PAGE 39
2.5.1 Example of configuration with TIA Portal	PAGE 39
3. FEATURES OF PROPORTIONAL PRESSURE REGULATOR	PAGE 41
3.1. PNFLIMATIC CONNECTION	PAGE 41
3.2 OPERATING PRINCIPLE	PAGE 42
3.2.1 Europhic of Million diagram	PAGE 42
A SETTING	PAGE 42
	PAGE 43
	PAGE 43
	PAGE 43
4.1.2 ONIT OF MEAS	PAGE 43
4.1.5 CONTRAST - The function is only available from the Reyboard	PAGE 43
	PAGE 43
	PAGE 43
	PAGE 44
4.2.3 FULL JUALE	PAGE 44
	PAGE 44
4.2.3 SPEED REGULATION CONTROL	PAGE 44
4.2.6 ZERU SETTING (TEMPERATURE COMPENSATION) - The function is only available from the keyboard	PAGE 44
4.3 DEBUG - The function is only available from the keyboard	PAGE 45
4.4 PASSWOKD - The function is only available from the keyboard	PAGE 45
4.5 DIGHAL OUTPUT	PAGE 46
4.5.1 PRESSURE SWITCH CONFIGURATION (P)	PAGE 46
4.5.2 SET (5) REFERENCE	PAGE 46
5. ACCESS TO THE MENU FROM THE KEYBOARD	PAGE 4/
5. I Installation without using the "MetalWork-EB80IO-64" IODD contiguration file	PAGE 49
5.1.1 Example of configuration with a SICK Gateway Profinet/ IO-Link Master:	PAGE 49
5.1.2 List of Parameters	PAGE 50
5.1.3 List of Parameter Proportional pressure regulator	PAGE 51
6. ACCESSORIES	PAGE 52
6.1 INTERMEDIATE MODULE - M, WITH ADDITIONAL POWER SUPPLY	PAGE 52
6.2 AUXILIARY POWER SUPPLY ADAPTER CABLE – EXTRA POWER SUPPLY	PAGE 52
6.3 ADDITIONAL ELECTRICAL CONNECTION - EOAD	PAGE 52
6.3.1 Elementi elettrici di connessione e segnalazione	PAGE 53
6.3.1.1 Collegamenti elettrici: piedinatura connettore M8 per l'alimentazione della Connessione elettrica Addizionale	PAGE 53
6.3.2 Addressing the Additional Electrical Connection - EOAD	PAGE 53
7. DIAGNOSTICS	PAGE 54
7.1 IO-Link NODE DIAGNOSTIC MODE	PAGE 54
7.2 EB 80 SYSTEM DIAGNOSTIC MODE – ELECTRICAL CONNECTION	PAGE 54
7.3 EB 80 SYSTEM DIAGNOSTIC MODE – VALVE BASE	PAGE 55
7.4 EB 80 SYSTEM DIAGNOSTIC MODE – ADDITIONAL ELECTRICAL CONNECTION	PAGE 55
7.5 DIAGNOSTICS OF THE PROPORTIONAL PRESSURE REGULATOR	PAGE 56
7.5.1 Led interface	PAGE 56
7.5.2 Troubleshooting	PAGE 56
7.5.3 List of allarms	PAGE 56
8. CONFIGURATION LIMITS	PAGE 57
9. 14.0 DIAGNOSTIC	PAGE 58
9.1 DESCRIPTION OF EB 80.14.0 FLINCTIONS	PAGE 58

Z



9.2 LIST OF PARAMETERS
9.3 EXAMPLES OF VIEWS IN SIEMENS S7-PCT
10. TECHNICAL DATA
10.1 IO-Link ELECTRICAL CONNECTION
10.2 PROPORTIONAL PRESSURE REGULATOR

INTENDED USE

The IO-Link electrical connection can be used to connect the EB80 system to an IO-Link Master. It offers diagnostics functions in compliance with IO-Link specifications and is available in the configuration with up to 64 Outputs for solenoid pilots and up to 6 Proportional pressure regulators. The IO-Link connection supports COM3 communication, according to specification V1.1.



- The EB 80 IO-Link must only be used as follows: as designated in industrial applications.; •
- .

- in systems fully assembled and in perfect working order;
 in compliance with the maximum values specified for electrical ratings, pressures and temperatures.
 Only use power supply complying with IEC 742/EN60742/VDE0551 with at least 4kV insulation resistance (PELV).

TARGET GROUP

This manual is intended exclusively for technicians qualified in control and automation technology, who have acquired experience in installing, commissioning, programming and diagnosing programmable logic controllers (PLC) and Fieldbus systems.

1. INSTALLATION

1.1 GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

Before carrying out any installation or maintenance work, switch off the following:

- compressed air supply;
- the operating power supply to solenoid valve / output control electronics.

1.2 ELECTRICAL CONNECTION AND DISPLAY ELEMENTS



1.3 ELECTRICAL CONNECTIONS: PIN-OUT OF M12 5-POLE CONNECTOR, code A

The solenoid valves of the island are supplied and controlled via an M12 5-pole code A connector, which must be appropriately connected to an IO-Link master module.

Power is supplied directly by the master module. An auxiliary supply can be used for the valves if the master module is not sufficiently powerful or if the valve power supply needs to sectioned through a power circuit. The lack of auxiliary power supply is indicated by the simultaneous flashing of all the solenoid valve LED lights. The status byte sends a fault signal to

the master module, which must ensure proper alarm control.

Pin	Signal	Description of Class A Port	Description of Class B Port	Lead colour
1	L+	+24VDC Power supply	+24VDC Logic power supply	Brown
2	2L+	/	+24VDC Auxiliary valve power supply	White
3	L -	OVDC Power supply	OVDC Logic power supply	Blue
4	C/Q	IO-Link communication	IO-Link communication	Black
5	2L-	/	OVDC Auxiliary valve power supply	Gray

The EB 80 must be earthed using the end plate connection marked with the symbol PE \perp



丛 WARNING

Power off the system before plugging or unplugging the connector (risk of functional damage). Use fully assembled valve units only. Only use power packs complying with IEC 742/EN60742/VDE0551 with at least 4kV insulation resistance (PELV).

1.3.1 Supply voltage

The IO-Link supply voltage, according to the specifications, is between 18VDC and 30VDC The auxiliary valve voltage allowed using the Port Class B connection has a wide range, from 12VDC -10% to 24VDC + 30% (min 10.8, max 31.2).

CAUTION!

Voltage greater than 32VDC irrevocably damages the system.

SYSTEM VOLTAGE DROP

Voltage drop depends on the input maximum current drawn by the system and the length of the cable for connection to the system. In a 24VDC-powered system, with cable lengths up to 20 m, voltage drops do not need to be taken into account. In a 12VDC-powered system, there must be enough voltage to ensure correct operation. It is necessary to take into account any voltage drops due to the number of active solenoid valves, the number of valves controlled simultaneously and the cable length. The actual voltage supplied to the solenoid pilots must be at least 10.8VDC. A synthesis of the verification algorithm is shown here below.

Maximum current: I max [A] = <u>no. of solenoid pilots controlled simultaneously x 3.2 + no. of active solenoid valves x 0.3</u> VDC

Voltage drop: with a M8 cable: ΔV = Imax [A] x Rs [0.067Ω/m] x 2L [m] Where Rs is the cable resistance and L its length.

The voltage at the cable inlet, Vin must be at least 10.8VDC + ΔV

Example:

12VDC supply voltage, 5 m cable, 3 pilots activate while other 10 are already active:

 $I \max = \frac{3x3.2 + 10x0.3}{10x0.3} = 1.05 \text{ A}$ 12

 $\Delta V = (1.05 \times 0.067 \times 2x5) = 0.70 \text{ VDC}$

This means that at the power supply voltage greater than or equal to 10.8 + 0.7 = 11.5 VDC is required. Vin =12 VDC > 11.5 --> OK

1.3.2 Input current Solenoid valves are controlled via an electronic board equipped with a microprocessor.

In order to ensure safe operation of the valve and reduce energy consumption, a "speed-up" control is provided, i.e. 3W is supplied to solenoid pilot for 15 milliseconds and then power is gradually reduced to 0.25W. The microprocessor regulates, via a PWM control, the current in the coil, which remains constant regardless of the supply voltage and temperature, thus keeping the magnetic field generated by the solenoid pilot unchanged.

For the system power supply to be properly scaled, it is important to take into account the number of valves to be controlled simultaneously* and the number of those already active.

*By simultaneous control is meant the activation of all solenoid pilots with a time difference less than 15 milliseconds.



Total current consumption is equal to the power consumed by the solenoid pilots plus the current consumed by the electronics controlling the bases. To simplify the calculation, you can consider 3.2W consumed by each solenoid pilot simultaneously and 0.3W by each active solenoid pilot.

I max [A] = No. of simultaneously-controlled solenoid pilots $\times 3.2 + no.$ of active solenoid pilots $\times 0.3$ VDC

Example:

No. of simultaneously-controlled solenoid pilots = 10 No. of active solenoid pilots = 15 VDC = Supply voltage 24

$$I \max = \frac{10 \times 3.2 + 15 \times 0.3}{24} = 1.5 \text{ A}$$

T1 = P1 + P2 + P3 = 3 simultaneously-controlled solenoid pilots T2 = P2 + P3= 2 simultaneously-controlled solenoid pilots

The input current of 30 mA consumed by the fieldbus electrical terminal must be added to the resulting current.

Summary table	Total power consumed during speed-up	3.2 W
	Total power consumed during the holding phase	0.3 W
	Power consumed by the IO-Link electrical terminal	0.7 W

The maximum current required to control solenoid valves and supplied by the IO-Link power supply connection terminal is 4A. If the master module cannot supply the current requested, auxiliary power supply is required by connecting it according to Class B Port diagram, or using the relevant adapter code 0240009070, or the Intermediate module - M, with additional power supply. See chapter 6.1





2. COMMISSIONING

WARNING

Power off the system before plugging or unplugging the connector (risk of functional damage).

Connect the device to the earth using a suitable lead.

Failure to make the earth connection may cause faults and irrevocable damages in the event of electrostatic discharge. Use fully assembled valve units only.

2.1 EB 80 SYSTEM CONFIGURATION

The configuration of the EB 80 10-Link 64 Output system takes place automatically at power on and is indicated by a flash of all the valve LEDs. The EB 80 system is highly flexible and its configuration can be changed at any time by adding, removing or altering the bases for valves or additional íslands.

The configuration must be effected after each change made to the system.

In the case of islands with additional electrical connection, for them to be properly configured, must be powered.

<u> //\</u> IMPORTANT

If the initial configuration has been changed, some solenoid valve addresses are likely to displace.

- Address displacement occurs in any of the following cases: the addition of valve bases among existing ones;
- the replacement of a valve base with one of a different type; •
- the elimination of one or more intermediate valve bases,
- the addition or elimination of islands with Additional Electrical Connection between pre-existing islands.
- The addition or elimination of additional islands at one end of the system does not entail any address displacement. The new addresses are subsequent to existing ones.

2.2 ADDRESSING

The EB 80 IO-Link 64 output system occupies up to 16 input bytes and up to output16 bytes:

- up to 8 bytes of output for valve bases, maximum 64 solenoid pilots; 1 byte of input for diagnostics;
- .
- 1 input byte for pressure switch function, of all the Proportional pressure regulators installed (bit 0 Regulator 1... bit 5 Regulator 6); •
- 2 input bytes for pressure reading, of each Proportional pressure regulator, installed, max 6 units;
- 2 output bytes for the pressure setting, of each Proportional pressure regulator installed, max 6 units. .
- The output bytes for pressure control are subsequent to those of the valves installed even if subsequent to the regulator.

The input bytes for reading the regulated pressure are subsequent to that of the status byte.

The pressure values are expressed in mbar. The pressure set can be set from 0 to 10000 mbar.



PU 1500 + EB 80 IO-Link 32+32 - Reg Press 🕨 PLC_1 [CPU 1510SP-1 PN] 🕨 Watch and for

1	E	12 1/2 16 91 96 27			
	i	Name	Address	Display format	Monitor value
1		"Pressure Switch REG 1"	%I3 <mark>6.</mark> 0	Bool	TRUE
2		"Read Pressure REG 1"	%IW37	DEC+/-	2999
3		"Set Pressure REG 1"	%QW43	DEC	3000

2.2.1 Assigning data bits to solenoid valve base outputs

bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	 bit 63
Out 1	Out 2	Out 3	Out 4	 Out 64

2.2.2 Examples of solenoid pilot output addresses

Base for 3- or 4-control valves - Only valves with one solenoid pilot can be installed.

Valve type	Valve with 1 solenoid pilot	Valve with 1 solenoid pilot	Dummy or bypass valve	Valve with 1 solenoid pilot	Dummy or bypass valve	Valve with 1 solenoid pilot
1 solenoid pilot	14	14	-	14	-	14
Output	Out 1	Out 2	Out 3	Out 4	Out 5	Out 6

Base for 6- or 8-control valves - One or two solenoid pilots can be installed.

Valve type	Valve with 2 solenoid pilots	Valve with 1 solenoid pilot	Dummy or bypass valve	Valve with 1 solenoid pilot	Dummy or bypass valve	Valve with 2 solenoid pilots
1 solenoid pilot	14	14	-	14	-	14
2 solenoid pilot	12	-	-	-	-	12
Outward	Out 1	Out 3	Out 5	Out 7	Out 9	Out 11
Output	Out 2	Out 4	Out 6	Out 8	Out 10	Out 12

Each base occupies all the positions. The control of non-connected outputs generates an interrupted solenoid pilot alarm.

2.3 PROPORTIONAL PRESSURE REGULATOR

2.3.1 Assigning of input data byte The input bytes for reading the regulated pressure are subsequent to those of the status byte. The output bytes for pressure control are subsequent to those of the valves installed. Example with 2 of 8 control valve bases (2 out bytes) and status byte.

PRESSURE SWITCH FUNCTIONS						
bit	0	1	2	3		
pressure switch regulator	1	2	3	4		

PRESSURE READING

5

6

4

bit	3 - 4	5-6	7 - 8	9 - 10	11 - 12	13 - 14
pressure reading regulator	1	2	3	4	5	6

PRESSURE SET

bit	3 - 4	5-6	7 - 8	9 - 10	11 - 12	13 - 14
pressure setting regulator	1	2	3	4	5	6

2.4 CONNECTIONS TO THE EB 80 IO-Link SYSTEM

Connect the device to the earth.

Connect the BUS IN connector to the IO-Link Master.

Connect the connector to the power mains. The power supply of fieldbus supply is separate from that of the valves. The valves can be powered off keeping the communication with IO-Link Master active.



2.5 INSTALLATION OF THE EB 80 SYSTEM TO AN IO-Link NETWORK

2.5.1 Example of configuration with TIA Portal EB 80 IO Link 64 Output, allows to control up to 64 electric pilots and up to 6 proportional pressure regulators, using 16 output bytes and 16 input bytes. The system works correctly if an equal or greater number of bytes is set.

CM 4xIO-Link_1 [CM 4xIO-Lin	nk]	Properties	1 Info	S Diagnostics	
General IO tags S	ystem constants Texts		-		
General Potential group	I/O addresses				
Module parameters	12111/2011/2011/2011/2011				
▼ CM 4x0-Link	Inputioutput type - Inputiou	rtput: 64/64			
General					
Parameters	Input addresses				
· Ports	002.000				
General	Start addr	ess: 33			
Port 1	End addre	ess: 96			
Port 2	Organization blo	ock: (Autom	atic update)		
Port 4	Process ima	Acciercan	nento automa	tico	
NO addresses		ge. Frygienia			
a de la d	Output addresses				
	Start addre	ess: 40			
	End addre	ess: 103			
	• Organization blo	ock: (Autom	atic update)		
	Process ima	ge: Aggioman	nento automa	tico	

S7 PCT configuration Upload the EB 80 IODD file to the catalogue. Select the 02282E0IO64 file from the IO Link V1.1/ Metal Work SpA/E0IO folder and install it in the designated port.

SIMATIC S7 PCT - PLC_1							_ 0 X
File Edit View Device 0	ptons Help X 🗈 🖸 🖬 🖉 🌽	80					IO-Link Port Configuration Tool
PLC_1* PLC_1* Set 3(CH 440144_1 @ (1) 022520064	Forts Addresses Status General master in	IBM Commands iformation				Catalog Search Text search	4 X.
	Product name: E Article number: 63 Comment:	T 2015P: CH 4x0-Unk V2.2 E57 1376B006-06A0				Postle V10 ar	164 164 .
	Port information					 Due V Due V Due V Med E 	0 1 Work Sp.A HD
	Colume filter Topple Au Pot Advance Note	ubsense Name	Diri veri	n inspection level	Backup level		12212EDIO 12212EDIO64
	1 10-Link 2 Desch 1 Desch	k v 0222250064 Nated v Nated v	V1.1	Type compatible No check No check	v 0# v v 0# v v 0# v	SEM	non NS AG DARD
	Details			ne check			
	Vendor name: Vendor URL	Metal Wesk Sp.A http://www.metalwork.a			DETAL JORK	Device.	
	Device name: Description	022826004 CB00 IO-Link for 8 bytes input and 8 byte output. De- 19	vice landy EDIO, Felexae date 2021-05				
	Article number: IOOD-file name:	6 MetaWok-EB800-64-18ytwin-18ytw0ut-3021051	4400D1.1.xml		STEEL CO.	Product rome: Product text Firmware rev : Hardware rev :	02212/CD/064 (0800 IC-Lark for 8 bytes input and 8 byte output
	Replaceable device ICs. Compatibility	The device is only compatible with the IO-Link wrisio	e11.]		Device family: Release date: 1000 file name:	E000 2021-05-14 MetalWork EE000-52-19:sets 19:setOut-20210512
Communication results Ready				STEP 7 (Integrate	d) Cammissionin	1	

Configuration Parameters of the Unit

PLC_1* [Slot 3] CM 4xIO-Link	Identification Parameters (Column filter	Diagnostics Connection				2010	
(1) UZZ6ZEUIO	Parameter	Value	loon	Unit	Status	Help	
	Parameters			-	1		
	□ Parameters						
	E Device Access Locks	í.					
	⊞ Inputs						
	⊟ Coils						
	Fal safe	Outputs Fault mode		1			
	⊞Coils 1-16						
	E Pressure Regulator						
	Control type						
	⊕Measure Unit						
	Dead band (mbar)						
	In Full scale pressure (mbar)						
	Minimal pressure (n	nbar)					
	Speed adjust						
	E Fault mode value(m	ibar)					
	Output digital type						
	Couput digital type						
	E Pon/P+						

Fail Safe Output

 Fail Safe Output

 This function allows you to determine the state of the solenoid pilots and of the Proportional pressure regulators, in the event of interrupted communication with the Master.

 Three different modes are possible:

 Output Reset (default), all the solenoid pilots are disabled.

 Hold Last State, all the solenoid pilots maintain their pre-interruption state, all the Proportional Pressure Regulators remain at the state they found themselves when communication with the Master was interrupted.

 Output Fault mode, three different modes can be selected:

 Output Reset (default), all the solenoid pilots are disabled.

 Hold Last State, all the solenoid pilots are disabled.

 Output Fault mode, three different modes can be selected:

 Output Reset (default), all the solenoid pilots are disabled.

 Hold Last State, all the solenoid pilots are disabled.

 Hold Last State, all the solenoid pilots maintain their pre-interruption state with the Master communication.

 Output Reset (default), all the solenoid pilots maintain their pre-interruption state with the Master communication.

 Output Reset (default), all the solenoid pilots are disabled.

 Hold Last State, all the solenoid pilots maintain their pre-interruption state with the Master communication.

 Output Fault mode, the Proportional Pressure Regulator regulates the pressure at the value set on the field "Fault mode value".

 When the communication is restored the status of the



3. FEATURES OF PROPORTIONAL PRESSURE REGULATOR

- Preset pressure range 0.05-10 bar with possible full scale and minimum pressure regulation.
- 10-300 mbar adjustable deadband.
- The supply pressure must be at least 1 bar higher than the full-scale value, 10 bar max (in case of a regulated pressure of 10 bar is needed, is allowed a supply pressure of 10.5 bar).

3.1 PNEUMATIC CONNECTION

Pneumatic connection is via the Compressed air supply - P module. It is important not to exceed 10 bar max (10.5 bar in case of a regulated pressure of 10 bar is needed) and the compressed air to be filtered at 10 µm and dried, to prevent impurities or excessive condensate from causing a malfunction. The supply pressure must always be higher than the preset pressure.

The regulator pressure must be at least 1 bar higher than the full scale value.

2 versions are available:

Local output, the air flow ducts of the base are the full flow type, the regulated pressure is available on the port of the Pressure Regulator base. The subsequent bases maintain supply pressure.





Regulation in series, the pressure of the subsequent bases is regulated by the pressure regulator, the same pressure is also available on the port of the Pressure Regulator base.





By applying a silencer on the exhaust port it is possible that the flow rates and response times may change. Periodically check the clogging of the silencer and replace it if necessary.

3.2 OPERATING PRINCIPLE Using a software algorythm, the control circuit compares the input signal with the output pressure measured by the pressure sensor. When there is a change, it activates the inlet and outlet solenoid valves to re-establish an equilibrium. This gives an output pressure that is proportional to the input signal. **N.B.: removing the power supply, the outlet pressure doesn't get discharged.**

3.2.1 Function diagram







4. SETTING

NB: the changes to the parameters can be made via the IO-Link Master or from the keyboard. The keyboard settings are temporary, when the system is restarted, the settings of the Master are restored.

Settings from the keyboard

In the version with the display, Press OK and ESC together to access the setting menu. Select the parameter using the arrow keys. Press ESC to return to the previous page.

/!\ During setting, pressure regulation is NOT active.

4.1 DISPLAY

4.1.1 LANGUAGE

Italiano English Deutsch Español Français

4.1.2 UNIT OF MEAS

bar psi MPa

N.B.: Pressure settings, like pressure regulated, dead band, full scale and minimum pressure, when set by the Master IO-Link, are always defined in mbar.

4.1.3 CONTRAST - The function is only available from the keyboard

- Manual display contrast adjustment.
 Select CONTRAST using the arrow keys, then press OK.
 Select the value using the arrow keys, then press OK.
- Compensation as a function of temperature is automatic.

4.2 SET UP

4.2.1 INPUT

BUS

Keypad

• For the type of keypad input, set the pressure value using the arrow keys. When you press the display buttons, the set pressure appears; when you release them, the preset pressure is displayed.

4.2.2 DEAD BAND

This indicates the pressure range in proximity to the set pressure, within which regulation is active. The deadband is + and - the set value. It is advisable to enter low values, 10 or 15 mbar, only if high regulation accuracy is required. High accuracy involves more work for the solenoid valves.



4.2.3 FULL SCALE

This indicates the maximum preset pressure. The value is expressed in mbar, the maximum settable value is 10000 mbar. For optimal regulation, the supply pressure must be equal to FS (Full Scale) + 1 bar.

4.2.4 MINIMUM PRESSURE

Indicates the minimum regulated pressure with set 0. Its value must be less than the full scale set.





4.2.5 SPEED REGULATION CONTROL

Can be used to change the regulator response speed, can be set from 1 to 10.



4.2.6 ZERO SETTING (TEMPERATURE COMPENSATION) - The function is only available from the keyboard

The instrument is calibrated at an ambient temperature of 20°C. The pressure value measured by the internal transducer can vary with the ambient temperature and it may be necessary to reset the reading.

The value read can be reset through the reset function.

The function is only active if the pressure displayed is less than 150 mbar.

Upon zero resetting, the temperature compensation activates and the consequent change in pressure is automatically compensated.



CAUTION: the resetting has an effect on the calibration of the instrument. Before making it, make sure the supply pressure has been removed and the output circuit is disconnected.



4.3 DEBUG - The function is only available from the keyboard

Utility used for checking correct operation of the two solenoid valves.



- Select **DEBUG**, and press OK.
- Select **PIN** and press OK. The in solenoid valve activates and the pressure increases..
- Press OK. The in solenoid valve deactivates and pressure stabilizes.
- Select POUT and press OK. The out solenoid valve activates and pressure decreases.
- Press OK, the out solenoid valve deactivates and pressure stabilizes.

4.4 PASSWORD - The function is only available from the keyboard

This is a three-digit code used to protect the set configuration.

- Select SET PASSWORD with the arrow keys and click OK. On the setting page, use the arrow keys to enter the desired value and click OK to confirm. The system then displays the confirmation message "PASSWORD SAVED".
- Select PASSWORD, and click OK to enable/disable the function. If the password set to ON it prevents access to the configuration menu. When you press OK+ESC together to access the configuration menu, you are prompted to enter the password. Enter the saved password. You can use the arrow keys to change the value or click OK to change the field. If the password is set to OFF, it is not enabled.

If you forget the password, contact the manufacturer to obtain a password reset code.

4.5 DIGITAL OUTPUT

A bit is available for the digital pressure switch function with the relative activation / deactivation thresholds, P ON (P +) and P OFF (P-) expressed in mbar.

4.5.1 PRESSURE SWITCH CONFIGURATION (P)



Keyboard setting:

- Select OUTPUT using the arrow keys, then press OK.
- Select CONFIGUR. to select the operating mode, then press OK.
- Select **PRESSURE SWITCH**, then press OK. **PRESSURE SWITCH** mode, shown with **CONFIGUR. P.** has been selected.
- Use the arrow keys to select **PRESSURE SWITCH** and press OK.
- Select **P ON** and press OK. Enter the desired activation pressure and press OK.

• Select **P OFF** and press OK. Enter the desired deactivation pressure and press OK.

• Press ESC to exit the menu.

4.5.2 SET (S) REFERENCE

This function can be used to make a "variable" setting for the pressure switch. Out is activated when the preset pressure is reached, with a tolerance defined by P+ and P-.



Keyboard setting:

- Select **OUTPUT** using the arrow keys, then press OK.
- Select CONFIGUR. to select the operating mode, then press OK.
 Select SET PEE and press OK SET PEEPENCE mode, they will
- Select SET. REF and press OK. SET REFERENCE mode, shown with CONFIGUR. S. has been selected.
- Use the arrow keys to select **PRESSURE SWITCH** and press OK.
- Select SET.REF and press OK.
- Select P+ and press OK.
- Enter the upper tolerance pressure and press OK.
- Select P- and press OK. Enter the lower tolerance pressure and press OK.
- Press ESC to exit the menu.



5. ACCESS TO THE MENU FROM THE KEYBOARD

- Press OK to display the set parameters.
 Press OK and ESC together to access the parameter setting menu.
- Use the up and down arrows to scroll through the menu and modify the parameters.





Z|







Parameter Configuration

SIMATIC S7-PCT - PLC_1					×	word - Antomationa E 30	
File Modifica Visualizza Sistema di d 과 그 데 데 라 프 X 프 프 × 🛄	estinazione Strumenti ?						
* 1PLC_1	Identificazione Parametri Diagnostica Collegi	pamento Aggiornamento del firmware					
Posto connettore 2] 45I IO-Unk_1	Filtro colonna						
C 11 accessiones	Parametro	Valore	Simb_	Unità	Stato	Guida	
	⊡Parametri						
	E Parameters						
	⊞Blocchi di accesso dispositivo						
	Device			252		- 252	
	Extra Power Supply	False					
	Fail safe	Outputs reset	12	6	3		
	14.0 enabling	Faise	1.1		2		
	14.0 Valves data refresh time(na)	10000					
	COutputs						
	IE Fail safe outputs						
	Ripristina impostazioni di fabbrica	Ripristina impostazioni di fabbrica		1	3		

Auxiliary power supply - Extra Power Supply By setting the value to TRUE and using a Class B Port connection, you can separate the bus power supply from that of the valves. Connect the auxiliary power supply as shown in the "Electrical Connections" table.

It is possible to disable the valve power supply while maintaining the communication enabled with the IO-Link master module.

The lack of auxiliary power supply is indicated by the simultaneous flashing of all the valve LED lights and an error code is sent to the master module via the status byte.

Fail Safe Output

This function allows you to determine the state of the solenoid pilots and of the Proportional pressure regulators, in the event of interrupted communication with the Master. Three different modes are possible: Output Reset (default), all the solenoid pilots are disabled.

Hold Last State, all the solenoid pilots maintain their pre-interruption state with the Master communication.

The Proportional Pressure Regulators remain at the state they found themselves when communication. The Proportional Pressure Regulators remain at the state they found themselves when communication with the Controller was interrupted. Output Fault mode, Three different modes can be selected: Output Reset (default), all the solenoid pilots are disabled. Hold Last State, all the solenoid pilots maintain their pre-interruption state with the Master communication. Output Set, on the interruption of the communication with the Master, the solenoid pilot is Enabled. Output Fault mode, the Proportional Pressure Regulator regulates the pressure at the value set on the field "Fault mode value". When the communication is restored the status of the solenoid pilots is resumed by the Master. The Master must control the event properly, in order to avail duragent and the solenoid pilot set of the solenoid pilots is resumed by the Master.

to avoid uncontrolled movements.

5.1 Installation without using the "MetalWork-EB80IO-64" IODD configuration file

Some Master modules do not use the IODD file for the configuration of operating parameters. In this case, the device must be configured manually.

5.1.1 Example of configuration with a SICK Gateway Profinet/ IO-Link Master:

Profinet Device Configuration

Install the Gateway in the Profinet Controller development environment. Configure the designated IO-Link, with at least 16-byte Inputs and 16-byte Outputs (I/O_16/16 byte).



First load the Controller project and connect the EB 80 to the associated IO-Link port.

Parameter Configuration The parameters of the unit can be configured by accessing the Gateway via a browser, by typing in the IP address in the bar, which can be retrieved in the accompanying documentation together with Login and Password. Selecting the port to which the EB 80 has been connected will display all the data and parameters stored in the device.

IOLG2PN-03208R01		
IO Link Device Propert	ies (Port 0)	
Identification Data Vendor ID:	0x0416	On the Device Properties page you can ge information about the current IO Lin status.
Vendor ID: Device ID: Vendor Name: Product Name: Product ID: Product Text: Serial Number: Hardware Revision: Firmware Revision: Firmware Revision: Application specific tag: Process Data Inputs (hex): Outputs (hex): Parameter Data Index:	0x000040 Metal Work SpA http://www.metalwork.it 02282E0I064 6 EB80 IO-Link for 16 bytes input and 16 byte output 00001 HW-V1.0 FW-V1.0 === 00 00 00 2A 00 17 FF FE 00	status. If an IO-Link device is connected, you ca choose the related port and get informatio about it. Also there is the ability to configure IO Link devices. Please have look at the manual of the device. You can use the Refresh button to reloa the page if the information doesn't get updated automatically. Refresh
Subindex:	1	O
Data (hex): Result:	18 58 OK	
Events Current Event:	Read Write Apply Clear	
Parameter server conte	nt	
Vendor ID:	00 00	
Device ID:	00 00 00	
Checksum:	00 00 00 00	
Content:	(none)	

The Process Data area displays the state of Inputs and Outputs. The operating parameters can be entered in the Parameter Data area. The parameters must be entered using the specific index. The configurable parameters are: - Alimentazione ausiliaria – Extra Power Supply; - Fail Safe Output; - Proportional pressure regulators parameters. See paragraph 5.1.2 for details.

5.1.2 List of Parameters

Parameter	Index	Subindex	Value	Туре
Extra neuror aunaly	47	0	0 = False	RW
LXII a power supply	07	U	1 = True	
			0 = Fail safe Reset (default)	RW
Fail safe output	65	0	1 = Hold Last State	
			2 = Fault Mode	
OUT 1		1		RW
OUT 2		2		RW
OUT 3	1	3	0 = Hold Last State	RW
OUT 4	66	4	1 = Out Reset (default)	RW
OUT 5]	5	2 = Out Set	RW
OUT]			
OUT 64		64		RW
Serial number	67	0		Read only



5.1.3 List of Parameter Proportional pressure regulator

Function	Index	Subindex	Proportional pressure regulator	Value	Function	Index	Subindex	Proportional pressure regulator	Value
		1	1				1	1	
		2	2				2	2	
Turne of control	701	3	3	0 = PLC (default)	Fail safe	707	3	3	0 = Hold last state
Type of control		4	4	1 = Keypad	condition	/0/	4	4	mode (default)
		5	5				5	5	
		6	6				6	6	
		1	1				1	1	
		2	2				2	2	
11-24 - 6	700	3	3	0 = bar (detault)	Fail sate pressure in the output fault condition	708	3	3	010000
Unit of measure	/02	4	4	1 = Mpa 2 = pci			4	4	(default 0)
		5	5	z = psi			5	5	
		6	6				6	6	
		1	1	-			1	1	0 = Pressure switch (default)
		2	2				2	2	
	703	3	3	10300		700	3	3	
Dead band		4	4	(default 50)	Digital OUI	709	4	4	
		5	5				5	5	
		6	6				6	6	
		1	1				1	1	010000 (default 70000)
		2	2		Digital OUT activation threshold (Pon / P+)		2	2	
	70.4	3	3	1010000		710	3	3	
Full scale	/04	4	4	(default 10000)			4	4	
		5	5				5	5	
		6	6				6	6	
		1	1				1	1	
		2	2		Diaital OUT		2	2	
	705	3	3	05000	deactivation	711	3	3	010000
Minimum pressure	/05	4	4	(default 0)	threshold	///	4	4	(default 5000)
		5	5	1	(Poff / P-)		5	5	
		6	6				6	6	1
		1	1				1	1	
		2	2				2	2	0 = Italiano
Speed regulation		3	3	110			3	3	1 = Deutsch
control	/06	4	4	(default 10)	Display language	/12	4	4	2 = English (detault)
		5	5	1			5	5	J = Espanoi
		6	6	1			6	6	

6. ACCESSORIES

6.1 INTERMEDIATE MODULE - M, WITH ADDITIONAL POWER SUPPLY

Intermediate modules with additional power supply can be installed between valve bases. They either provide additional power supply when numerous solenoid pilots are activated at the same time or electrically separate some areas of the valve island from others, e.g. when some solenoid valves need to be powered off when a machine safety guard needs to be opened or an emergency button has been pressed, in which case only the valves downstream the module are powered on. Various types are available with different pneumatic functions. The maximum solenoid valve control current supplied by the intermediate module with additional power supply is 8A.

PIN Colour Function 3 1 Brown +VDC 2 White +VDC 3 Blue GND 4 Black GND



WARNING

It cannot be used as a safety function as it only prevents power supply from turning on.

Manual operation or faults can cause involuntary movements. For greater security, relieve all pressure in the compressed air system before carrying out hazardous operations.

6.2 AUXILIARY POWER SUPPLY ADAPTER CABLE - EXTRA POWER SUPPLY

The auxiliary power supply can be connected using a male-female M12 T cable adapter with M8 connection specific for auxiliary power supply code 0240009070.





It can be used as supplementary power supply when the master module is not sufficiently powerful or to electrically separate the valve power supply when a machine safety guard is opened or an emergency stop button has been pressed.

It cannot be used as a safety function as it only prevents power supply from turning on.

Manual operation or faults can cause involuntary movements. For greater security, relieve all pressure in the compressed air system before carrying out hazardous operations.

6.3 ADDITIONAL ELECTRICAL CONNECTION - EOAD

Additional Electrical Connection – E can be used to connect multiple EB 80 systems to one IO-Link node. To do this, the main island must be equipped with a C3-type blind end plate with an M8 connector. The connection of multiple systems requires all the additional islands to be equipped with C3 blind end plates, except for the last one that must be fitted with a C2 blind end plate with an EB 80 Net serial line termination connector.

Optionally, if a provision for subsequent upscale is required, a C3 blind end plate can be installed also on the last-in-line island, in which case it is necessary to add an M8 termination connector code 02282R5000. For proper operation of the entire EB 80 Net system, only use the prewired, shielded and twisted M8-M8 cables shown in Metal Work catalogue.

Additional electrical connection can be used to connect bases for valves, just like with islands with a IO-Link node.

End plate with intermediate control





6.3.1 Electrical connections and signal display elements A Connection to the EB 80 Net network

- B Connection to power the Additional electrical line and the valve
- auxiliary line C EB 80 diagnostic indicator light
- **D** Valve base connection



6.3.1.1 Electrical connections: pin assignment of M8 connector for Additional Electrical Connection power supply 1 = 24VDC Additional electrical connection power supply 2 = 24VDC Valve auxiliary power supply 3 = GND

- 4 = GND

The device must be earthed using the connection of the closing end plate marked with the symbol PE 🛓

⚠ WARNING

Failure to make the earth connection may cause faults and irrevocable damages in the event of electrostatic discharge. In order to guarantee IP65 protection class, any discharge must be conveyed.

6.3.2 Addressing the Additional Electrical Connection - EOAD

All the modules are addressed in sequence.

• Addressing valve solenoid pilots - from the first solenoid pilot of the IO-Link node to the last solenoid pilot of the last-in-line additional island.



7. DIAGNOSTICS

T.

7.1 IO-Link NODE DIAGNOSTIC MODE The diagnostics of the IO-Link node is determined by the state of the COM and Diag LEDs

СОМ	Diag	Meaning
OFF O	OFF O	10-Link power supply failure
ON (green)	OFF O	Operating state
GREEN	OFF O	Non-operating state
OFF O	RED ;; (flashing)	10-Link supply error (under-voltage or overvoltage)
OFF O	ON O	10-Link communication error

7.2 EB 80 SYSTEM DIAGNOSTIC MODE – ELECTRICAL CONNECTION Diagnosis of the EB 80 system - Electrical Connection - is defined by the state of Power, Bus Error and Local Error LED lights. Diagnostic functions of the EB 80 system relay the state of the system via error codes in hexadecimal or binary format to the controller, in order of priority. The state byte is interpreted by the controller as an input byte. The table below shows the correct interpretation of the codes.

	LED light state		Hex code	Meaning	Notes	Solution	
Power	Bus Error	Local Error					
GREEN ;; (flashing)	RED (flashing)	RED (flashing)	0xFE	Internal error		Contact technical support	
ON (green)	OFF O	ON (red)	0x20 ÷ 0x5F	Valve 1 / 64 faulty **	Solenoid pilot short-circuited, interrupted or not connected	Turn off power supply and remove the cause of failure	
GREEN •••••• (flashing)	OFF O	OFF O	0x17	No auxiliary power	-	Insert auxiliary power supply	
ON (green)	RED ** (double flashing)	OFF O	0x16	Address / configuration of a valve base	Valve base faulty	Turn off power supply and remove the cause of failure	
GREEN	OFF O	ON (red)	0x15	Power supply out of range (Under/over-voltage)	-	Power the system with a voltage within the allowed range	
ON (green)	RED ;; (flashing singolo)	OFF O	0x14	Error in the configuration parameters of a valve base or a signal module	Current configuration not corresponding to the one stored in the device	Repeat the configuration procedure. If the error persists, replace the faulty component	
ON (green)	ON (rosso)	OFF O	0x10	EB 80 Net internal communication faulty	Additional island configured but not connected. Connection between valve bases faulty or incomplete (blind end plate C is not correct for the fieldbus).	Check the correct connection of the entire system. Make sure the blind end plate is of the type suitable for the fieldbus. When the communication is restored, the alarm rests automatically after 3 seconds.	
ON (green)	RED (flashing)	OFF O	0x0F	EB 80 Net internal communication disturbed.	Communication is faulty due to electromagnetic disturbances.	Move the power cables away from the signal cables. Check the noise levels with the EB 80 Manager.	
ON (green)	OFF O	RED (flashing singolo)	0x09	Error in configuring the head parameters	At least a value is wrong or out-of-range.	-	



	LED light state		Codice Hex	Significato	Note	Soluzione
Power	Bus Error	Local Error				
GREEN	OFF O	RED (flashing)	0x08	Number of solenoid pilots connected to the network greater than 64	-	Restore correct configuration of the valve bases.
ON (green)	OFF O	RED **** (flashing)	0x06	 type of module not allowed; number of valve bases connected to the network greater than 21; no Base for valves 	-	Connect the valve bases or the signal modules of the type allowed.
ON (green)	OFF	OFF O	0x00	The system works properly	-	

** Proceed as follows to identify the position of the faulty valve:

Error code HEX – 0x20 = n

Convert the n code from hexadecimal to decimal. The resulting number corresponds to the faulty position. The positions where dummy or bypass valves are installed must also be considered in the calculation. Codes are numbered from zero to 127. Code 0 corresponds to the first valve of the island.

For example: error code 0x20 n = 0x20 - 0x20 = 0x00

decimal value = 0 corresponding to the first value (position) of the island. error code 0x3F = 0x3F - 0x20 = 1F

decimal value = 31 corresponding to the valve (position) 32

7.3 EB 80 SYSTEM DIAGNOSTIC MODE - VALVE BASE

The diagnosis of bases for valves is defined by the state of the interface Led lights. The generation of an alarm activates a software electrical connection message with the code associated with the detected error.

Led Green Base	Meaning	FAULT signal output state and storage
OFF O	The output is not controlled.	FAULT signal output - OFF
•	The output is active and works properly.	FAULT signal output - OFF
ON (double flashing)	Indication for each output. Solenoid pilot interrupted or missing (dummy valve or valve with a solenoid pilot installed on a base for two solenoid pilots).	FAULT signal output – Active The output resets automatically when the cause of failure is removed. The FAULT signal can only be reset by disconnecting the power supply.
(flashing)	Indication for each solenoid pilot output or base output short-circuited.	FAULT signal output – Active, permanent The output is turned off. It can only be reset by disconnecting the power supply.
(flashing + simultaneously flashing of all Led lights of the base)	Voltage out of range Less than 10.8VDC or greater than 31.2VDC Caution! Voltage greater than 32VDC irrevocably damages the system.	FAULT signal output – Active, self-resettable to return within the operating range. The alerts remain on 5 seconds after resetting.

7.4 EB 80 SYSTEM DIAGNOSTIC MODE – ADDITIONAL ELECTRICAL CONNECTION The diagnosis of Additional Electrical Connection is defined by the state of the interface Led lights. The generation of an alarm activates a software electrical connection message with the code associated with the detected error.

POWER	BUS ERROR	Meaning	Solution
ON (green)	OFF O	The additional island works properly	-
ON (green)	ON (red)	Failure. For the correct identification, refer to the error code or local diagnostics.	Turn off power supply and remove the cause of failure

7.5 DIAGNOSTICS OF THE PROPORTIONAL PRESSURE REGULATOR The diagnosis is defined by the state of the interface LED lights and by the status byte.

7.5.1 Led interface

	LED PRESSURE	SOLUTION
×	Flashing	In regulation
•	ON	Regulation OFF
0	OFF	No power supply
	LED DIAG	SOLUTION
•	ON	Pressure switch output ON
0	OFF	Pressure switch output OFF

7.5.2 Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
The display does not come on	No power supply	Check the power supply, make sure it is
		enough and check the wiring is in accordance
		with the wiring diagram
The unit does not respond or responds wrongly to the	Wrong input signal configuration	Configure the appropriate type of input from the menu
set point		
The unit does not reach the desired pressure	Setpoint too low	Provide a suitable setpoint
	The full-scale setting is at a lower pressure	Set the full scale correctly
	than desired	
	The supply pressure is too low	Increase the supply pressure
The display shows an unreal value	Wrong unit of measurement	Check the unit of measurement
The display is difficult to read	Poor contrast	Adjust the contrast
The unit adjusts continually	Air leak in the circuit after the unit	Eliminate the leak
	Continuous variation in volume	Normal behaviour; the unit has to keep
		adjusting the maintain the preset pressure
	Deadband too small	Increase the deadband
Other problems	Contact the manufacturer	

7.5.3 List of allarms

ALARM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION	
VCC low alarm	No auxiliary power supply	Enable auxiliary power supply	
Alarm P. INP CORTOC. 0VDC	Supply solenoid valve has shortcircuited		
Alarm P. OUT CORTOC. 0VDC	Drain solenoid valve has shortcircuited	Switch the unit off and back on again.	
P. INP alarm DISCONNECTED	Fill solenoid valve disconnected	If the alarm persists, contact the manufacturer.	
P. OUT alarm DISCONNECTED	Drain solenoid valve disconnected		
PRESSURE OUT OF RANGE ALARM	Downstream pressure exceeds 10200 mbar	Check to see if the drain is blocked.	
		The alarm resets automatically when the pressure	
		drops below the threshold.	
Pressure sensor disconnected alarm	Electromagnetic disturbances	Move away the cause and switch on the unit	
	Sensor fault.	Contact the manufacturer.	



8. CONFIGURATION LIMITS

The EB 80 network can be configured by assembling the islands according to the requirements of the system in which it is mounted. For the system to operate safely and reliably, it is important to keep to the constraints associated with the serial transmission system based on CAN technology and use shielded, twisted cables with controlled impedance, supplied by Metal Work.

The system constraints are defined by the following parameters of the assembly: • the number of valve bases (nodes) • the number of signal modules (nodes) • the number of Additional Electrical Connections (nodes) • the length of connection cables.

A high number of nodes reduces the maximum length of connection cables, and vice versa.

No. of nodes	Maximum cable length
70	30 m
50	40 m
10	50 m



9. I4.0 DIAGNOSTIC

EB 80 IO Link 64 Output new advanced diagnostic functions, called EB 80 14.0, provide conventional maintenance with a powerful analysis tool to ensure reliable, safe and long-lasting operation of production units. Maintenance management is rationalized and optimized through the development of predictive maintenance, in order to:

- prevent failures;

- intervene in advance to avoid plant downtimes;

- access to all information on equipment operation in real time; - monitor the end-of-service life of components;

- optimize the management of spare parts in the warehouse. All this makes it possible to transform the collected data into concrete actions, using standard EB 80 10-Link 64 Out units, without the need for additional modules.

9.1 Description of EB 80 I4.0 functions

System data

switch-on counter of the units;
auxiliary power supply out-of-range alarm counter;
IO-Link power supply out-of-range alarm counter.

Valve and Pressure Regulator data

Each valve manifold base permanently stores the following data for each solenoid pilot: - cycle counter;

total solenoid pilot activation time counter; operating hour meter of the pressure regulator;
 activation of a signal indicating that 60% of the average service life has been exceeded;
 short Circuit Alarm counter;

- open Circuit Alarm counter.

Data in hexadecimal format are available as system variables using the IO-Link tools provided by the master module manufacturers.

9.2 List of parameters

Valve and Pressure Regulator data

The index of the pressure regulators is subsequent to the last valve installed.





Parameter Data

	Description	Index			Description	Index	
	Valve 1	69			Valve 1 log file	133	
	Valve 2	70				Valve 2 log file	134
	Valve 3	71		.[Valve 3 log file	135	
A	Valve 4	72	A	• [Valve 4 log file	136	
	Valve 5	73		Valve 5 log file	137		
	Valve 64	132			Valve 64 log file	196	

	Description	Sub Index	Format
	60% of pilot 1 average service life exceeded	01	byte
	Pilot 1 Short Circuit Alarm counter	02	byte
	Pilot 1 Open Circuit Alarm counter	03	byte
	Pilot 1 cycle counter	04	Dword
В	Pilot 1 total activation time / operating hour meter of the pressure regulator	05	Dword
	60% of pilot 2 average service life exceeded	06	byte
	Pilot 2 Short Circuit Alarm counter	07	byte
	Pilot 2 Open Circuit Alarm counter	08	byte
	Pilot 2 cycle counter	09	Dword
	Pilot 2 total activation time	10	Dword

System data

Parameter	Data
Index:	

Subindex:

Description	Index	Sub Index	Format
Number of switch-ons		01	Dword
Number of auxiliary power supply alarms out of range	197	02	byte
IO-Link power supply alarm out of range		03	byte

197

01



9.3 Examples of views in Siemens S7-PCT

Identificazione Parametri Diagnostica Collegamento Aggioman	rento del firmware				
Filtro colonna					
Parametro	Valore	Simb_	Unità	Stato	Guida
E Diagnostica			1	-	
E Diagnosis				A Decimina	
Stato del dispositivo	Dispositivo è OK		T		
B[STD_TN_V_ProcessDateInput]					
E[STD_TN_V_ProcessDateOutput]					
840					
EB80 10 64					245
EBS0 ID 64 - Power up counter	0				
EBS0 IO 64 - Coll power supply alarm counter out of range.	0				
EB80 IO 64 - IO Link power supply alarm counter out of ra	0				A management
Reset Data System	Reset Data System				Reset Data System
14.0 dynamic valve refresh time (ms)	5000				
H.O.nr. Dynamic valve	2				1
🖂 Statistics				-	
⊟ Valve					
Valve - Valve nr.	0				
Valve - P1 (14) operational life overcoming	False				
Valve - P1 (14) SC alarm	0				
Valve - P1 (14) OC alam	0				
Valve - P1 (14) Number of Cycles	0				
Valve - P1 (14) Total activation time (s)	0				
Valve - P2 (12) operational life overcoming	False				
Valve - P2 (12) SC alarns	0				
Valve - P2 (12) OC alarm	0				1
Valve - P2 (12) Number of Cycles	0				
Valve - P2 (12) Total activation time (s)	0		1		
(E History					
Reset Data Al Valves	Reset Data All Valves				Reset Data Al Val-

When replacing one or more valves, data can be reset using dedicated commands. The previous data are saved permanently in the related History fields and added to those saved with previous reset operations.

Herifications Barmatic Datrotica Colonamente Accionar	arts del fermane						
451 IO-Link_1	International Leasanteri Indolanasero Indolanasero de reunidari						
H Filtro colonna	[Hara coonna]						
Parametro	Valore	Simb.	Unità	Stato	Guida		
Obagnostica							
C Disgrosis	(Dagnesis						
Stato del dispositivo	Dapositivo e OK						
* [STD_TN_V_ProcessDataInput]							
<pre>distD_th_V_ProcessDateOutput</pre>							
E14.0							
EIEB80 IO 64	1.		-	-	-		
EBBD ID 64 - Power up courter	0	_	-	-			
EBID IO 64 - Col power supply alarm counter out of range.		_			_		
EBBD IO 64 - 10 Link power supply alarm counter out of ra.	0	-	-	-			
Peset Usta system	Reset Data System	_			Preset Data system		
14.0 dynamic valve refresh time (ma)	5000	_	-	-			
14.0 nr. Dynamic valve	2						
Statistics	E Statistice						
EHistory							
EValve				-			
Valve - Valve nr.	0		-				
Valve - P1 (14) operational life overcoming	False						
Valve - P1 (14) SC alam	0						
Valve - P1 (14) OC alam	0		1				
Valve - P1 (14) Number of Cycles	0		-				
Valve - P1 (14) Total activation time (s)	0	_	-				
Valve - P2 (12) operational life overcoming	False						
Valve - P2 (12) SC alarms	0						
Valve - P2 (12) OC alam	0						
Valve - P2 (12) Number of Cycles	0						
Valve - P2 (12) Total activation time (s)	0						
Reset Data Al Valves	Report Data All Values				Reset Data Al Valves		

List of reset commands

Parameter	Index (Subindex = 0)	Value	Туре		
Reset valve data 1	160				
Reset valve data 2	161				
Reset valve data 3	162		RW		
Reset valve data 4	163				
Reset valve data 5	164	0 = false			
		1 = true			
Reset valve data 64	223				
Reset System Data	224				
Reset valve data 1 64	225				
Restore default values	130				





10. TECHNICAL DATA

10.1 IO-Link ELECTRICAL CONNECTION

TECHNICAL DATA				
Fieldbus		IO-Link version 1.1		
Communication speed	Kbps	230.4 (COM3)		
Vendor ID / Device ID		1046 (hex 0x0416) / 64 (hex 0x000040)		
Minimum cycle time	ms	2.8		
Process data length		1 byte of Input / 8 byte of Output		
Valves supply voltage range	VDC	12 -10% 24 +30%		
Minimum valves operating voltage	VDC	10.8 *		
Maximum valves operating voltage	VDC	31.2		
Maximum admissible voltage	VDC	32 ***		
IO-Link power supply (L+L - Bus IN connector)	VDC	min 18, max 30		
Protection		Module protected from overload and polarity inversion. Outputs protected from overloads and short-circuits.		
Connections		Fieldbus: M12 male, A-coded - port class A - port class B		
Diagnostics		IO-Link: via local LED lights and software messages. Outputs: via local LED lights and state bytes		
Power supply current absorption		See page 24		
Maximum number of pilots		64		
Data bit value		0 = non-active; 1= active		
State of outputs in the absence of communication		Configurable for each output: non-active, holding of the state, setting of a preset state		

* Minimum voltage 10.8VDC DCrequired at solenoid pilots. Check the minimum voltage at the power pack output using the calculations shown on page 23. *** IMPORTANT! Voltage greater than 32VDC will damage the system irreparably.

N.B.: The EB 80 island with IO-Link 64 OUT can be connected with an EB 80 island with Additional electrical control, but the latter cannot manage IN or OUT modules.

10.2 PROPORTIONAL PRESSURE REGULATOR

TECHNICAL DATA		Local o	output version	Series control version			
Fluid		Filtered, unlubricated air. The air must be filtered at least 10 µm					
MIN inlet pressure	bar	Regulation pressure + 0.5 to 1					
MAX inlet pressure	bar						
Temperature range	°C	from 0 to 50					
Pressure regulation range	bar	from 0.05 to 10 (settable full scale and minimum pressure)					
Flow rate at 6.3 bar ΔP 0.5	Nl/min		720	850			
Flow rate at 6.3 bar ∆P 1	Nl/min		1000	1250			
Exhaust flow rate at 6.3 bar with	Nl/min	380		450			
0.1 bar overpressure							
Exhaust flow rate at 6.3 bar with	Nl/min	800		1100			
0.5 bar overpressure							
Response time	Volume [cc]	100	1000	100	1000		
from 6 to 7 bar	S	0.1	0.15	0.1	0.15		
from 7 to 6 bar	S	0.1	0.15	0.1	0.15		
Weight	kg	0.6					
Class of protection		IP 65					
Hysteresis		≤ ± 0.2% (Full scale)					
Repeatability		≤ ± 0.2% (Full scale)					
Sensitivity/Dead-band		setting range 10 to 300 mbar					
Output pressure (display version)	Accuracy	≤ ± 0.3% (Full scale)					
	Unit of measurement	bar, MPa, psi					
	Minimum resolution	0.01 bar - 0.001 MPa - 0.01 psi					
Temperature characteristics		Max 2 mbar / °C					
Installation position		In any position					
Current absorption			Max 220 mA at 12VDC				
Notes		The features shown refer to the static condition only. With air consumption the pressure may vary.					

Z